



N° Pièce	Référence	Désignation
1	60039	Vis YSB M4x10 (inox)
3	55116	Interrupteur marche/arrêt (Power Socket)
8	55151	Commutateur de position SM
9	55153	Bouton de démarrage SM
10	55152	Interrupteur marche/arrêt SM
13	60338	Vis M4x4 (inox)
14	70956	Vis de fixation SM (épaisseur)
17	70962	Lame SM
26	70958	Poignée de support supérieur de fruits
27	70963	Support supérieur de fruits
29	70964	Embout de support supérieur de fruits
38	72074	Petit pied en caoutchouc de base
39	60020	Vis bombée Inbus M6x16 (inox)
41	55114	Câble d'alimentation avec fiche
45	55161	Fusible 5A
46	55159	Support de fusible (5x20)
59	55169	Transformateur (220V-24V DC)
67	76460	Carte électronique SM
97	76482	Support inférieur SM (monté)
98	76488	Support inférieur SM (assemblé)

