



INSTRUCTIONS POUR MARMITE A CHALEUR HUMIDE

SPÉCIFICATIONS:

Capacité: 10L

Tension: AC 400W / 220V-240V

Poids: 4.5kgs

Dimensions: H-39 cm / ø-34.5 cm

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN:

- Brancher l'appareil dans la prise électrique.
- Utiliser uniquement avec un liquide. Ajouter 0,6 L d'eau entre le récipient en inox et le réceptacle interne en aluminium. Ne versez jamais trop d'eau et veillez à ce que le récipient en inox ne flotte pas, même s'il est vide. Retirez immédiatement l'excès d'eau.
- Le thermostat doit être réglé entre 1 et 8, au niveau inférieur recommandé, pour maintenir la nourriture à la bonne température de service. La nourriture est très chaude quand la marmite est réglée entre 8 et 12.
- Un témoin lumineux s'allume lorsque l'appareil est sous tension. Tournez le bouton de contrôle à 0 pour éteindre. Débranchez de la prise murale pour isoler la marmite du courant électrique.
- Gardez toujours le couvercle amovible avec charnière accroché à la marmite et maintenez-la fermée lorsque vous ne vous en servez pas.
- Ne déplacez ou transportez jamais la marmite lorsque l'appareil est allumé, ou si elle contient des aliments chauds.
- Tout débordement de nourriture doit être immédiatement essuyé du corps de la marmite. Le récipient inox et le couvercle peuvent être lavés au lave-vaisselle. La surface peinte et le col de dessus doivent être essuyés avec un chiffon humide et doux.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé, lors du remplissage, ou lors de son nettoyage.
- La marmite ne doit pas être nettoyée avec un jet d'eau à haute pression.



IMPORTANT : NE JAMAIS PLONGER LA MARMITE DANS DE L'EAU, CE QUI PROVOQUERAIT UN DOMMAGE ENTRAÎNANT L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

ATTENTION : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE. NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LA CUVE EST VIDE.