

FICHE UTILISATION PROGRAMMES ENREGISTRÉS



- Mettre sous tension le four en appuyant sur  : l'écran affiche STAND BY
- Allumer le four en appuyant sur  pendant 2 secondes
- Entrer dans le menu des recettes en appuyant sur 
- Choisir la recette (r 1 /r 2 /r 3...) en appuyant sur 
- Commencer la cuisson enregistrée en appuyant sur  : attendre jusqu'à que l'écran affiche START
- Après avoir ouvert la porte et chargé le four commencer la cuisson en appuyant sur 
- Pour arrêter la cuisson avant la fin programmée, appuyer pendant 2 sec sur 