













# FICHE UTILISATION SONDE À COEUR



## Cuisson avec sonde à cœur

- Mettre sous tension le four en appuyant sur  : l'écran affiche STAND BY
- Allumer le four en appuyant sur  pendant 2 secondes
- Connecter la sonde à cœur au four 
- Sélectionner la fonction sonde au cœur en appuyant sur  : l'écran affiche la lettre C--
- Régler la température de "fin de cuisson sonde à cœur"  dans une valeur entre 20° et 120°C en appuyant sur 
- Régler la température de la chambre en appuyant sur 
- Sélectionner la vapeur en appuyant sur  et régler le pourcentage de 0 (OFF) à 100 avec 

## Après avoir réglé les paramètres de cuisson :

- Pré-chauffer le four en appuyant sur  et attendre qu'il affiche START
- Après avoir ouvert la porte et chargé le four, avec la sonde  insérée dans le produit, commencer la cuisson en appuyant sur 
- Pour arrêter la cuisson avant la fin programmée, appuyer pendant 2 sec sur 