

Liste des pièces détachées GF-6

NO.	Description	Ref L2G
1	Plaque de protection	
2	Cloison de résistance	
3	Support de résistance	
4	Fixation de poignée	
5	Poignée noir	GF-6-5
6	Fixation de la sonde	
7	Reservoir d'huile	GF-6-7
8	Plaque de fixation du coton isolant	
9	Grand reservoir d'huile	GF-6-9
10	Base de support	
11	Plaque de base	
12	Minuterie 5 minutes	GF-6-12
13	Voyant lumineux (jaune)	GF-6-13
14	Voyant lumineux (vert)	GF-6-14
15	Interrupteur	GF-6-15
16	Bouton de commande	GF-6-16
17	Thermostat	GF-6-17
18	Coton isolant	
19	Résistance supérieur	GF-6-19
20	Flexible	
21	Plaque à gaufres (supérieure)	
22	Plaque à gaufres (en bas)	
23	Tube de cuivre	
24	Résistance en bas	GF-6-24
25	Protection de résistance	GF-6-25
26	Bornier en céramique	GF-6-26
27	Cordon d'alimentation	GF-6-27
28	Câble	GF-6-28
29	Pieds en caoutchouc	GF-6-29
30	vis	

