



PR10

NO°	Description	REF L2G
7	Interrupteur principal	
8	Arret d'urgence	
11	Axe de vis sans fin du moteur	PR10-1
14	Rotor	PR10-2
15	Statore	PR10-3
18	Interrupteur centrifuge	
25	Support de palier	PR10-4
26	Couronne dentée intérieure	PR10-5
28	Micro-interrupteur	PR10-6
34	Condensateur de Démarrage	
35	Condensateur de fonctionnement	
37	Interrupteur de surcharge	
38	Contacteur de courant	
40	Micro-interrupteur	PR10-7
41	Boîtier de commande de levage	PR10-8
42	Base de protection de sécurité	PR10-9
44	Capot de protection mobile	PR10-10
46	Protecteur fixe	PR10-11
47	Bol	PR10-12
48	Mélangeur	PR10-13
49	Mélangeur à Crochet	PR10-14
50	Batteur à œufs	PR10-15
53	Palier	PR10-16
54	Essieu d'entrée	PR10-17
56	Roue dentée supérieure	PR10-18
57	Bague supérieure d'essieu d'entrée	PR10-19
59	Roue hélicoïdale	PR10-20
60	Bague inférieure de l'essieu d'entrée	PR10-21
64	Palier	PR10-22
65	Palier	PR10-23
66	Enjoliveur supérieur	PR10-24
68	Roue crantée intérieure	PR10-25
71	Bague extérieure	PR10-26
72	Enjoliveur inférieur	PR10-27
73	Engrenage combiné supérieur	PR10-28
74	Bague d'engrenage de sortie	PR10-29
76	Engagement de l'axe de sortie	PR10-30
77	Axe de sortie	PR10-31
78	Bague de sortie de roue dentée	PR10-32
79	Roue peigne inférieure	PR10-33
80	Bague supérieure de roulement	PR10-34
81	Palier	PR10-35
82	Bague inférieure de roulement	PR10-36
83	Joint hermétique d'huile	PR10-37
91	Axe de rotation	PR10-38
92	Palier	PR10-39
94	Roue dentée rotative	PR10-40
106	Ressort	PR10-41
107	Joint torique	PR10-42
108	Base du variateur de vitesse	PR10-43
109	Vis	PR10-44
110	Poignée de variation de vitesse	PR10-45
111	Boule de poignet	PR10-46
115	Anse du bol	PR10-47
119	Base du bol	PR10-48
120	Plaqué de compression	PR10-49
121	Barre de commande de levage	PR10-50