



NO°	Description	L2G REF
6	Interrupteur principal	
7	Arrêt d'urgence	
19	Support de palier	PR-20-1
21	Axe de vis sans fin du moteur	PR-20-2
24	Rotor	PR-20-3
26	Statore	PR-20-4
28	Interrupteur centrifuge	
32	Couverture arrière	PR-20-5
38	Condensateur de fonctionnement	
39	Condensateur de démarrage	
41	Interrupteur de surcharge	
44	Socle	PR-20-6
47	Couronne dentée intérieure	PR-20-7
49	Micro-interrupteur	PR-20-8
57	Palier	PR-20-9
58	palier d'entrée	PR-20-10
59	La turbine	PR-20-11
65	Palier	PR-20-12
66	Axe de transition	PR-20-13
68	Engrenage	PR-20-14
69	Anneau de transition	PR-20-15
71	Engrenage	PR-20-16
72	Palier	PR-20-17
77	Enjoliveur de roue supérieur	PR-20-18
78	Roue intérieur	PR-20-19
81	Roue extérieur	PR-20-20
82	Couvre-roue inférieur	PR-20-21
83	Roue peigne supérieure	PR-20-22
84	Tige	PR-20-23
85	Engagement de l'essieu de sortie	PR-20-24
86	Axe de sortie	PR-20-25
90	Bague de sortie de roue	PR-20-26
91	Roue de peigne inférieure	PR-20-27
92	Couronne dentée supérieure	PR-20-28
93	Palier	PR-20-29
95	Joint hermétique d'huile	PR-20-30
96	plateau tournant	PR-20-31
102	Engrenage rotative	PR-20-32
104	Axe de rotation	PR-20-33
109	Jeu complet de levier de commande de boite de vitesse	PR-20-34
110	boule de poignet	PR-20-35
111	poignée de variation de vitesse	PR-20-36
116	Bas de commande de vitesse	PR-20-37
130	Bol	PR-20-38
131	Mélangeur	PR-20-39
132	Mélangeur à crochet	PR-20-40
133	Batteur à oeufs	PR-20-41
144	plaque de compression	PR-20-42
145	Base du bol	PR-20-43
147	Poignée de fixation du bol	PR-20-44
153	Poignée de levage	PR-20-45
158	Barre de connexion	PR-20-46
161	Ressort pour barre de connexion	PR-20-47