



N°	Ref	Name	Désignation	Qtt
1	SEH120_1	Isoptential fixing plate	Plaque de fixation équipotentielle	1
2	SEH120_2	Isoptential grounding block	Bloc de mise à la terre équipotentielle	1
3	SEH120_3	Mainframe assembly	Ensemble châssis principal	1
4	SEH120_4	Square foot pad	Patin carré	4
5	SEHER_17	Left board	Panneau gauche	1
6	SEH120_6	Heating pipe bracket	Support de tube chauffant	1
7	SEH120_7	Heater bracket	Support de chauffage	2
8	SEH120_8	Heat dissipation base plate	Plaque de dissipation thermique	1
9	SEH120_9	Rear door sliding groove	Glissière arrière de porte	1
10	SEH120_10	Lower shelf	Étagère inférieure	1
11	SEH120_11	Middle shelf	Étagère intermédiaire	1
12	SEH120_12	Upper shelf	Étagère supérieure	1
13	SEH120_13	Shelf lower left bracket	Support inférieur gauche d'étagère	1
14	SEH120_14	Shelf middle left bracket	Support central gauche d'étagère	1
15	SEH120_15	Shelf upper left bracket	Support supérieur gauche d'étagère	1
16	SEHER_14	Left pillar	Pilier gauche	1
17	KATRIN_2_14_3	Nut trim	Bague décorative d'écrou	6
18	KATRIN_2_14_2	Nut large gasket	Grande rondelle d'écrou	6
19	SEHER_2_6_1	Glass silicone gasket	Joint silicone pour verre	6
20	SEH120_20	Left glass	Verre gauche	1
21	SEH120_21	Sliding door insert strip	Joint d'insertion de porte coulissante	2
22	SEH120_22	Lower seal	Joint inférieur	1
23	SEH120_23	Front glass	Verre avant	1
24	SEH120_24	Top glass	Verre supérieur	1
25	SEH120_25	Glass insert strip	Joint d'insertion de verre	2
26	SEHER-25	Glass sliding groove	Glissière pour verre	1
27	SEH120_27	Lampshade	Abat-jour	1
28	SEHER_2_37	Lampshade side panel	Panneau latéral d'abat-jour	2
29	SEH120_29	LED light	Éclairage LED	1
30	SEH120_30	Power driver	Alimentation électrique (driver LED)	1

31	SEH120_31	Door glass	Verre de porte	2
32	SEH120_32	Door handle	Poignée de porte	2
33	SEH120_33	Door handle protective cover	Cache de protection de poignée de porte	2
34	SEH120_34	Right glass	Verre droit	1
35	SEHER_2_22	Right pillar	Pilier droit	1
36	SEH120_36	Shelf upper right bracket	Support supérieur droit d'étagère	1
37	SEH120_37	Shelf right middle bracket	Support central droit d'étagère	1
38	SEH120_38	Shelf lower right bracket	Support inférieur droit d'étagère	1
39	SEHER_2_32	Water box	Bac à eau	1
40	SEH120_40	Water box baffle	Déflexeur du bac à eau	1
41	SEHER-38	150-degree thermostat	Thermostat 150°C	1
42	SEHER-38	125-degree thermostat	Thermostat 125°C	1
43	SEH120_43	U-shaped heating pipe	Résistance chauffante en forme de U	1
44	SEH120_44	Heating pipe chassis	Châssis de tube chauffant	1
45	SEH120_45	Control box	Boîtier de commande	1
46	SEH120_46	Control box panel	Panneau du boîtier de commande	1
47	SEH120_47	Main circuit board	Carte électronique principale	1
48	SEH120_48	Displayer	Écran d'affichage	1
49	SEH120_49	Switch	Interrupteur	1
50	SEH120_50	Drawer	Tiroir	1
51	SEH120_51	Wire clip holder	Support de clip de câble	1
52	SEH120_52	Wire clip cover	Couvercle de clip de câble	1
53	SEH120_53	Power line	Cordon d'alimentation	1
54	SEH120_54	American plug	Fiche américaine	1
55	SEH120_55	Switch panel	Panneau d'interrupteur	1
56	SEHER_15	Right board	Panneau droit	1
57	SEH120_57	Temperature Probe	Sonde de température	1
58	SEH120_58	Drawer baffle bracket	Support de cloison du tiroir	2