



Code	NOM
C1...C4	Contacteur
R1...R14	Résistance
S1	Interrupteur de cuve / interrupteur de basculement de cuve
S2	Interrupteur Marche/Arrêt
LT1	Thermostat de sécurité (limite)
T2	Thermostat
E1	Régulateur de puissance
H1	Voyant de l'interrupteur S2 (Marche/Arrêt)
H2	Voyant d'alarme (thermostat de sécurité)
H3	Voyant de fonctionnement produit