

**RICAMBI: MOD. FT8VSI**

<b>N. RIF.</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	RD072	Controscatola testata MOD.FT8
2	RA015	Microinterruttore 16A
3	RA006	Termostato di sicurezza 240°C
4	RD073	Fascia testata MOD.FT8R
5A	RB004	Manopola 0-1 LM
5B	RB005	Ghiera manopola LM
5C	RB009	Manopola neutra LM
5D	RB010	Manopola rotonda EB
6	RA021	Lampada spia verde TM
7	RA020	Lampada spia arancione TM
8A	RB001	Manopola 0-180°C LM
8B	RB005	Ghiera manopola LM
8C	RB009	Manopola neutra LM
8D	RB010	Manopola rotonda EB
9A	RA009	Interruttore rotativo 0-1 16A
9B	RA016	Interruttore deviatore rosso 0/1
10	RA001	Termostato di lavoro 0-184°C
11	RB017	Molletta portabulbi doppia
12	RB059	Copriresistenza
13	RB018	Molletta fissa capillare termostato
14	RA025	Resistenza 3250W 230V
15	RB013	Pomolo coperchio
16	RD075	Coperchio MOD. FT8
17	RC020	Cestello MOD. FT8 220Lx245Px100H
18	RD077	Struttura MOD.FT8V
19	RB020	Piedino in gomma FT
20	RB012	Maniglia grossa STD
21	RC021	Vasca olio MOD. FT8V GN1/2
22	RA051	Cavo di alimentazione FT 230V 16A
23	RA053	Rubinetto STD 1/2'

