



**IMPORTANT : UNE FOIS TERMINEE L'UTILISATION, FERMER LE ROBINET**

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**  
 TEMPERATURE D'UTILISATION : 5 ÷ 85°C  
 PRESSION MAXIMALE D'UTILISATION : 7 Bar

**AVERTISSEMENTS :**  
 - Produit pour utilisation exclusivement avec eau  
 - Destiné à usage interne  
 - Ne pas utiliser produits toxiques ou abrasifs pour le nettoyage  
 - L'installation doit être faite par un personnel qualifié

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

- 1) Faire un trou de ø27 sur l'évier
- 2) Fixer les leviers (21) sur le corps du robinet (20) (voir fig. 7)
- 3) Placer le joint (17) à la base du corps. Placer le corps (2) dans le trou de l'évier
- 4) Fixer le corps (2) sous l'évier avec le kit bague métallique + écrou (18) et serrer avec une clé de mesure 30
- 5) Visser les flexibles d'alimentation (19) à la base du corps (2) (voir fig. 6). Visser à la main, pas à la pince
- 6) Relier les flexibles (19) à l'alimentation d'eau
- 7) Fixer le tube (1) sur le corps (2) (serrer avec une clé à molette mesure 30)
- 8) Glisser le crochet (15) pour le fixage de la tête de douche sur le tube (1), et pré-visser les grains (16) d'arrêt
- 9) Couper la barre de fixation sur mur (3) en mesure de la distance "X" du mur (voir fig. 1)
- 10) Glisser la barre (3) pour le fixage à mur sur le tube (1) et pré-visser les grains (6) d'arrêt
- 11) Placer l'écrou M5 (9) dans son emplacement (voir fig. 2) et pré-visser les grains (5 ; 8) d'arrêt
- 12) Monter la plaque de fixation (4) sur la barre (3) et le fixer avec le grain (5) (voir fig. 1)
- 13) Glisser la base (7) en plastique pour le ressort sur le tube (1) et fixer-le avec le grain (8) approximativement à 220mm du sommet du tube (voir fig. 3). **On peut trouver la position correcte en regardant le détail A**
- 14) Fixer la plaque (4) sur le mur avec des vis de ø5 après avoir fait 2 trous sur le mur
- 15) Fixer la barre (3) pour le fixage à mur sur le tube (1) en serrant les grains (6) à la distance souhaitée (voir fig. 3)
- 16) Monter le joint (10) et le tuyau flexible (11) sur le tube (1) (voir fig. 4)
- 17) Glisser le ressort (12) (voir fig. 4) jusqu'à le faire arriver à la base (7) en plastique pour ressort (voir fig. 5)
- 18) Monter le joint (13) et la tête de douche (14) à l'extrémité du tuyau flexible (11)
- 19) Fixer le crochet (15) au tube (1) en serrant les grains (16) en s'assurant que le crochet soit à la portée de la tête de douche
- 20) S'assurer d'avoir bien fixé tous les composants pour prévenir des fuites

**DECEF1/4-PM**

