



IMPORTANT : UNE FOIS TERMINÉE L'UTILISATION, FERMER LE ROBINET

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
 TEMPERATURE D'UTILISATION : 5 ÷ 85°C
 PRESSION MAXIMALE D'UTILISATION : 7 Bar

AVERTISSEMENTS :

- Produit pour utilisation exclusivement avec eau
- Destiné à usage interne
- Ne pas utiliser produits toxiques ou abrasifs pour le nettoyage
- L'installation doit être faite par un personnel qualifié

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1) Faire un trou de ø25 sur l'évier
- 2) Placer le joint (17) à la base du corps. Placer le corps (2) dans le trou de l'évier
- 3) Fixer le corps (2) avec le kit de fixation endessous de l'évier (18) (serrer avec une clé à molette mesure 25)
- 4) Fixer le tube (1) sur le corps (2) (serrer avec une clé à molette mesure 30)
- 5) Glisser le crochet (15) pour le fixation de la tête de douche sur le tube (1), et pré-visser les grains (16) d'arrêt
- 6) Couper la barre de fixation sur mur (3) en mesure de la distance "X" du mur (voir fig. 1)
- 7) Glisser la barre (3) pour le fixation à mur sur le tube (1) et pré-visser les grains (6) d'arrêt
- 8) Placer l'écrou M5 (9) dans son emplacement (voir fig. 2) et pré-visser les grains (5, 8) d'arrêt
- 9) Monter la plaque de fixation (4) sur la barre (3) et le fixer avec le grain (5) (voir fig. 1)
- 10) Glisser la base (7) en plastique pour le ressort sur le tube (1) et fixer-le avec le grain (8) approximativement à 220mm du sommet du tube (voir fig. 3). **On peut trouver la position correcte en regardant le détail A**
- 11) Fixer la plaque (4) sur le mur avec des vis de ø5 après avoir fait 2 trous sur le mur
- 12) Fixer la barre (3) pour le fixation à mur au tube (1) en serrant les grains (6) à la distance souhaitée (voir fig. 3)
- 13) Monter le joint (10) et le tuyau flexible (11) sur le tube (1) (voir fig. 4)
- 14) Glisser le ressort (12) (voir fig. 4) jusqu'à le faire arriver à la base (7) en plastique pour ressort (voir fig. 5)
- 15) Monter le joint (13) et la tête de douche (14) à l'extrémité du tuyau flexible (11)
- 16) Fixer le crochet (15) au tube (1) en serrant les grains (16) en s'assurant que le crochet soit à la portée de la tête de douche
- 17) S'assurer d'avoir bien fixé tous les composants pour prévenir des fuites

