

1	2	3	4	5	6	7	8
~600 165 135 70 270 330 270 110 47 G3/4 SW30 SW29 SW30 SW22 G1/2 DET. A position fermée FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6 FIG. 8 chrome		IMPORTANT : UNE FOIS TERMINÉE L'UTILISATION, FERMER LE ROBINET		SPECIFICATIONS TECHNIQUES : TEMPERATURE D'UTILISATION : 5 ÷ 85°C PRESSION MAXIMALE D'UTILISATION : 7 Bar		AVERTISSEMENTS : - Produit pour utilisation exclusivement avec eau - Destiné à usage interne - Ne pas utiliser produits toxiques ou abrasifs pour le nettoyage - L'installation doit être faite par un personnel qualifié	
INSTRUCTIONS DE MONTAGE: 1) Faire un trou de $\varnothing 27$ sur l'évier 2) Fixer le levier (19) sur le tube (20) (voir fig. 7) 3) Placer le joint (15) à la base du corps. Placer le corps (2) dans le trou de l'évier 4) Fixer le corps (2) sous l'évier avec le kit bague métallique + écrou (16) et serrer avec une clé de mesure 30 5) Visser les flexibles d'alimentation (17) à la base du corps (2) (voir fig. 6). Visser à la main, pas à la pince 6) Relier les flexibles (17) à l'alimentation d'eau 7) Fixer le tube (1) sur le corps (2) (serrer avec une clé à molette mesure 30) 8) Couper la barre de fixation sur mur (3) en mesure de la distance "X" du mur (voir fig. 1) 9) Glisser la barre (3) pour le fixage à mur sur le tube (1) et pré-visser les grains (6) d'arrêt 10) Placer l'écrou M5 (18) dans son emplacement (voir fig. 2) et pré-visser les grains (5 ; 8) d'arrêt 11) Monter la plaque de fixage (4) sur la barre (3) et le fixer avec le grain (5) (voir fig. 1) 12) Glisser la base (7) en plastique pour le ressort sur le tube (1) et fixer-le avec le grain (8) approximativement à 140mm du sommet du tube (voir fig. 3). On peut trouver la position correcte en regardant le détail A 13) Fixer la plaque (4) sur le mur avec des vis de $\varnothing 5$ après avoir fait 2 trous sur le mur 14) Fixer la barre (3) pour le fixage à mur au tube (1) en serrant les grains (6) à la distance souhaitée (voir fig. 3) 15) Monter le joint (10) et le tuyau flexible (11) sur le tube (1) (voir fig. 4) 16) Glisser le ressort (12) (voir fig. 4) jusqu'à le faire arriver à la base (7) en plastique pour ressort (voir fig. 5) 17) Monter le joint (13) et la tête de douchette (14) à l'extrémité du tuyau flexible (11) 18) Fixer le bec (9) sur le tube (1) (serrer avec une clé à molette mesure 29) 19) S'assurer d'avoir bien fixé tous les composants pour prévenir des fuites		RESSORT TUYAU FLEXIBLE INOX+PVC (ACS) G1/2" - G1/2" L=40cm TÊTE DE DOUCHETTE TUBE POUR BEC "C" BECS COL DE CYGNE $\varnothing 18 \times 200$ KIT DE FIXAGE ENDESSOUS DE L'ÉVIER MONTAGE ALTERNATIF TUYAU FLEXIBLE INOX (ACS) M10x1 - G1/2" L=400mm CLAPET ANTI-RETOUR G1/2"		FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6 FIG. 8		H58-DCC-PM L2G FRANCE FOOD PROCESS EQUIPMENT bm Productions	