



SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
 TEMPERATURE D'UTILISATION : 5 + 85°C
 PRESSION MAXIMALE D'UTILISATION : 7 Bar

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1) Sortir le robinet déjà assemblé de la boîte (1)
- 2) Faire un trou de 635 sur l'évier
- 3) Placer le joint O-Ring (5) à la base du corps. Placer le corps (1) dans le trou de l'évier
- 4) Fixer les barres filetées (6) au corps du robinet (1)
- 5) Fixer le tube en cuivre (10) au corps du robinet (1)
- 6) Monter le joint (12) et la tête de douche (8) à l'extrémité du tuyau flexible (9)
- 7) Insérer le tuyau flexible pour douche (9) dans le corps (1) (fig.1) et fixer l'extrémité libre du flexible (9) au tube en cuivre (10) (fig.2)
- 8) Fixer le robinet à l'évier en insérant d'en dessous en premier le joint (7), après l'insert métallique (3) et fixer avec l'écrou hexagonal (2) (serrer avec une clé à molette mesure 10)
- 9) Visser les flexibles d'alimentation (4) à la base du corps (1). Visser à la main, pas à la pince
- 10) Fixer le contrepois (11) au tuyau flexible (9) à la distance souhaitée
- 11) Reller les flexibles (4) à l'alimentation d'eau
- 12) S'assurer d'avoir bien fixé tous les composants pour éviter des fuites.



AVERTISSEMENTS :

- Produit pour utilisation exclusivement avec eau
- Destiné à usage interne
- Ne pas utiliser produits torques ou abrasifs pour le nettoyage
- Il est OBLIGATOIRE d'installer des robinets avec filtre (non compris) pour préserver la fonctionnalité de la cartouche céramique et pour des éventuels travaux d'entretien.
- L'installation doit être faite par un personnel qualifié

MFBDEX

