

MODE D'EMPLOI D'INSTALLATION 1204844 SUR MODP2200



ETAPE 1 : Défilmer le MODP2200 ainsi que ses grilles

ETAPE 2 : Poser le cadre de l'entourage sur le module poisson et le défilmer



ETAPE 3 : Défilmer les 4 potelets fournis et les emboîter aux 4 angles





ETAPE 4 : Positionner les 2 petites longueurs de polyéthylène sur les largeurs du module

ETAPE 5 : Positionner les 2 équerres de renfort au milieu des 2 grandes longueurs du module



ETAPE 6 : Positionner les 2 grandes longueurs de polyéthylène sur les largeurs du module