




103064

103064



Pos.	Description (FR)	Description (EN)	Article Nr. /Item No.
1	Couvercle supérieur, extérieur	Top cover, outer	040632
2	Support pour couvercle supérieur	Bracket f. top cover	040623
3	Borne de raccordement	Terminal clamp	040622
4	Couvercle supérieur, intérieur	Top cover, inner	040633
5	Thermostat 85°C, 230V	Thermostat 85°C, 230V	040575
6	Panneau de commande	Control panel	040629
7	Bouton	Knob	040574
8	Panneau des interrupteurs	Switch panel	040612
9	Interrupteur 230V, 10A	Switch 230V, 10A	0KG20510
10	Collier pour capteur	Clamp f. sensor	040625
11	Charnière de porte	Door hinge	040607
12	Support de fond	Bottom bracket	040606
13	Égouttoir à insérer	Insert drainer	040826
14	Porte gauche, sans poignée ni charnière	Door, left without handle a. hinge	040828
15	Poignée	Handle	016210828
17	Protection pour élément chauffant	Protection f. heating element	040613
18	Élément chauffant 400W, 230V	Heating element 400W, 230V	040827
19	Support pour élément chauffant	Bracket f. heating element	040616
22	Traverse	Brace	040630
25	Câble d'alimentation avec fiche	Power cord w. plug	A039896
26	Serre-câble	Strain relief	016240434
28	Panneau arrière	Back panel	040634
29	Plaque de fond	Bottom plate	E202213013012