






N°	Description (FR)	Description (EN)	Item No.
1	Couvercle supérieur, extérieur	Top cover, outer	01031221
2	Support pour couvercle supérieur	Bracket f. top cover	040623
3	Borne de raccordement	Terminal clamp	040622
4	Couvercle supérieur, intérieur	Top cover, inner	040621
5	Thermostat 85°C, 230V	Thermostat 85°C, 230V	040575
6	Panneau de commande	Control panel	040624
7	Bouton	Knob	040574
8	Panneau des interrupteurs	Switch panel	040612
9	Interrupteur 230V, 10A	Switch 230V, 10A	0KG20510
10	Collier pour capteur	Clamp f. sensor	040625
11	Charnière de porte	Door hinge	040607
12	Support de fond	Bottom bracket	040606
13	Égouttoir à insérer	Insert drainer	040611
14	Porte gauche	Door left	040609
15	Poignée	Handle	016210828
16	Protection pour élément chauffant	Protection f. heating element	040613
17	Élément chauffant 1200W, 230V	Heating element 1200W, 230V	040576
18	Support pour élément chauffant	Bracket f. heating element	040616
25	Câble d'alimentation avec fiche	Power cord w. plug	A039896
26	Serre-câble	Strain relief	016240434
28	Panneau arrière	Back panel	040626
31	Butoir en caoutchouc	Stopper, rubber	E040641
32	Porte droite	Door, right	040618