




N°	Description (FR)	Description (EN)	Item No.
1	Bouton	Knob	01143562
2	Pièce de raccordement pour thermostat	Connecting piece f. thermostat	011435611
3	Thermostat	Thermostat	01143566
4	Témoin lumineux rouge	Red indicator light	A012040612
5	Plaque inférieure	Bottom plate	011435613
6	Cadre avant	Front frame	011435614
7	Connecteur d'angle	Edge connector	011435615
8	Poignée	Handle	011435616
9	Entretoise	Spacer	011435617
10	Cadre latéral	Side frame	011435618
11	Plaque en verre avec élément chauffant	Glass plate w. heating element	01143565
12	Cadre arrière	Back frame	011435619
13	Support pour fusible	Fuse holder	011435610
14	Interrupteur principal	Main switch	01143568
15	Câble d'alimentation avec serre-câble	Power cord w. strain relief	011435612
16	Base	Base	01143563
17	Micro-fusible	Micro fuse	01143561

