




LISTE DES PIÈCES DETACHÉES ET VUE ÉCLATÉE

N°	Nom	Qte	N°	Name	Count	N°	Nom	Qte
P01	Encadrement de porte	1	C01	Fusible Haute Voltage	1	B01	Coussin de mousse supérieur	1
P02	Panneau de fenêtre de porte	1	C02	Diode Haute Voltage	1	B02	Socle plateau tournant	1
P03	Prise de fusible	1	C03	Condensateur Haute Voltage	1	B04	Manuel d'utilisation	1
P04	Support de condensateur	1	C04	Filtre/fusible de bruit	1	B05	Film de protection	1
P05	Support de ventilateur	1	C05	Moteur de ventilateur	1	B06	Sac plastique	1
P06	Hélice de ventilateur	1	C06	Lampe	1	B07	Mousse de protection d'emballage	1
P07	Plaque de porte	1	C07	Thermostat 1	1	B08	Carton	1
P08	Panneau de blindage	1	C08	Magnétron	1	B09	Carton	1
P10	Ecrou support plateau	1	C09	Micro interrupteur	1	P124	Support de pince	2



P11	Support de plateau	1	P34	Poignée	1	P46	Décoration de poignée	2
P12	Plateau tournant	1	P35	Bande isolée B	1	P63	Boucle	1
P13	Feuille de protection en mica contre les éclaboussures	1	P36	Protection thermique	1	P107	Planchette côté gauche de la porte	2
P14	Charnière supérieur	1	P39	Bouton	1	P109	Planchette inférieur de la porte	1
P16	cavité	1	C10	Micro interrupteur	1	P114	Rembourrage de porte	1
P17	Plaque constructeur	1	C11	Micro interrupteur	1	P117	Charnière de porte	1
P18	Plaque supérieur	1	C12	Adaptateur Haute Voltage	1	P118	Ressort de charnière de porte	1
P22	Support de conduite d'air	1	C13	Faisceau de câbles	1	P120	Bouton ouverture de porte	1
P23	Support d'interrupteur	1	C14	Cordon d'alimentation	1	P114	Rembourrage de porte	1
P24	Caoutchouc amortisseur	1	C15	Moteur de plateau tournant	1	P117	Charnière de porte	1
P25	Bande isolante	1	C16	Minuterie	1	P118	Ressort de charnière de porte	1
P26	Pied	2	C20	Tube de quartz / résistance	2	P120	Bouton ouverture de porte	1
P27	Plaque de fond	1	C27	Film	1	P170	Pince à vitre	2
P28	Charnière inférieur	1	C27	Thermostat 2	1	P296	Bande d'isolation A	1
P29	Panneau frontal	1	P41	Support métallique	1			





SPARE PARTS LIST AND EXPLODED VIEW

Art.	Name	Qty	Art.	Name	Count	Art.	Name	Qty
P01	door frame	1	C01	H.V.fuse	1	B01	upper foam cushion	1
P02	door window board	1	C02	H.V.diode	1	B02	turntable cushion	1
P03	fuse socket	1	C03	H.V.capacitor	1	B04	manual	1
P04	capacitor holder	1	C04	noisefilter/fuse	1	B05	protection film	1
P05	fan bracket	1	C05	fan motor	1	B06	plastic bag	1
P06	fan blade	1	C06	lamp	1	B07	lower foam cushion	1
P07	door plate	1	C07	thermostat 1	1	B08	carton	1
P08	shielding board	1	C08	magnetron	1	B09	cardboard	1
P10	connector	1	C09	microswitch	1	P124	clamp holder	2
P11	roller ring	1	C10	microswitch	1	P170	glass clip	2
P12	glass turntable	1	C11	microswitch	1	P296	insulated strip A	1
P13	splash shield mica sheer	1	C12	H.V.transformer	1			
P14	upper hinge	1	C13	wiring harness	1			
P16	cavity	1	C14	power cord	1			
P17	rear nameplate	1	C15	turntable motor	1			
P18	outer enclosure	1	C16	timer	1			
P22	air duct bracket	1	C20	quartz tube / heater	2			
P23	switch mount	1	C27	Film patch	1			
P24	shock absorption rubber	1	C27	thermostat 2	1			
P25	insulation tape	1	P41	metal rack	1			
P26	foot	2	P46	handle decoration	2			
P27	base plate	1	P63	buckle	1			
P28	lower hinge	1	P107	left door flake	2			
P29	face board	1	P109	lower door flake	1			
P34	handle	1	P114	inlaid	1			
P35	insulated strip B	1	P117	door hinge	1			
P36	thermal protection shield	1	P118	door hinge spring	1			
P39	knob	1	P120	lower panle flake	1			