



1. X00020 Cadre Unika crème
X00022 Cadre Unika rouge
X00021 Cadre Unika vert
2. X00035 Planche à découper
3. X00051 Petit bouton plaque signalétique
4. X00042 Plaquette logo
5. X00047 Axe du bras de coupe
6. X00056 Vis de couteau
7. X00049 Coussinet
8. 509048 Transformateur avec connecteur de bus
9. X00027 Couteau
10. X00024 Bras porte-couteau
11. X00041 Bouton de détente
12. X00055 Écrou de l'axe du bras porte-couteau
13. X00034 Plaque signalétique crème
X00030 Plaque signalétique rouge
X00040 Plaque signalétique verte

14. X00052 Petit boulon plaque de serrage
15. X00053 Rondelle plaque de serrage
16. X00031 Molette de réglage de la température
17. X00032 Lentille pour le réglage de la température
18. X00033 Plaquette de réglage de la température
19. X00023 Plaque de serrage
20. X00029 Module de réglage de la chaleur
21. X00057 Petit boulon dispositif de réglage de la chaleur
22. X90000 Pied en caoutchouc
23. X00059 Boulon pied
24. X00058 Vis planche à découper
25. X00039 Bouton sphérique pour bras porte-couteau
26. X00063 Filetage bouton sphérique
27. X00028 Élément de chauffage

28. X00048 Axe de réglage de l'épaisseur
29. X00043 Ressort diamètre
30. X00026 Système de réglage de l'épaisseur
31. X00037 Autocollant gradué pour le bouton de réglage
32. X00054 Petit écrou réglage de l'épaisseur
33. X00050 Bague du dispositif de réglage de l'épaisseur
34. X88002 Ressort
35. 509022 Cliquet d'arrêt
36. X00036 Bouton de réglage
37. X00038 Petit manchon
38. X00025 Dispositif de réglage de l'épaisseur
39. X00061 Rondelle du dispositif de réglage de l'épaisseur
40. X00060 Boulon de réglage de l'épaisseur