



Entrée alimentation du chauffage
Sortie chauffage
Entrée alimentation ventilateur et pompe à eau
Sortie pompe à eau
Sortie ventilateur
Entrée alimentation (220 Vac)
L = Phase N = Neutre