



Entrée alimentation du chauffage  
Sortie chauffage  
Entrée alimentation ventilateur et pompe à eau  
Sortie pompe à eau  
Sortie ventilateur  
Entrée alimentation (220 Vac)  
L = Phase N = Neutre