



PIÈCES COMPOSANTES


- 1.Touche démarrage/arrêt
- 2. Poignée réglage épaisseur
- 3.Pied réglable
- 4. Support plateau porte-produit
- 5. Embase
- 6. Chariot
- 7. Disque couvre-lame
- 8. Pousse-talon
- 9. Lame
- 10. Poussoir
- 11. Plaque d'identification du fabricant
- 12. Protège-mains pousse-talon
- 13. Protection plateau

- 14. Poignée plateau porte-produit
- 15. Poignée couvre-lame
- 16. Câble d'alimentation
- 17. Plaque d'épaisseur de tranche
- 18. Poignée affuteur
- 19. Plateau récepteur de tranches
- 20. Protège-tranche
- 21. Touche affuteur
- 22. Touche d'ébarbage
- 23. Poignée affuteur
- 24. Poignée de blocage chariot
- 25. Couverture affuteur









PIÈCES COMPOSANTES

- 1. Touche démarrage/arrêt
- 2. Poignée réglage épaisseur
- 3. Pied réglable
- 4. Support plateau porte-produit
- 5. Embase
- 6. Chariot/ 6a. Viande / 6b. Charcuterie
- 7. Disque couvre-lame
- 8. Pousse-talon
- 9. Lame
- 10. Poussoir
- 11. Plaque d'identification du fabricant
- 12. Protège-mains pousse-talon
- 13. Protection plateau

- 14. Poignée plateau porte-produit
- 15. Poignée couvre-lame
- 16. Câble d'alimentation
- 17. Plaque d'épaisseur de tranche
- 18. Poignée affuteur
- 19. Plateau récepteur de tranches
- 20. Protège-tranche
- 21. Touche affuteur
- 22. Touche d'ébarbage
- 23. Poignée affuteur
- 24. Poignée de blocage chariot
- 25. Couverture affuteur