



EN			CAPTION		
.	..	DESCRIPTION	.	..	DESCRIPTION
	1	CONTROL MODULE NEUTRAL		1	NEUTRE MODULE DE CONTRÔLE
	2	CONTROL MODULE PHASE		2	PHASE MODULE DE CONTRÔLE
	3	COMPRESSOR & CONDENSER FAN		3	COMPRESSEUR ET VENTILATEUR DU CONDENSEUR
RC	5	HOT TEMPERATURE HEATER	RC	5	RÉSISTANCE CHALEUR
	16	LED (OPTIONAL)		16	LED (FACULTATIF)
RS	21	DEFROST HEATER	RS	21	RÉSISTANCE DÉGIVRAGE
	25	AIR RECIRCULATION FAN		25	VENTILATEUR RECYCLAGE AIR
	43	YELLOW EVAPORATOR FAN SIGNAL		43	JAUNE SIGNAL VENTILATEUR ÉVAPORATEUR
	44	BLACK EVAPORATOR FAN SIGNAL		44	NOIR SIGNAL VENTILATEUR ÉVAPORATEUR
	58	EVAPORATOR FAN SPEED REGULATOR		58	RÉGULATEUR DE VITESSE VENTILATEUR ÉVAP.
	59	EVAPORATOR FAN (VE)		59	VENTILATEUR ÉVAPORATEUR (VE)
	60	FUSE 6.3 AMD		60	FUSIBLE 6.3 AMD
	61	J1 ETHERNET CABLE CONNECTION - TOUCH		61	J1 RACCORD CÂBLE ETHERNET - TOUCH
	62	TRANSFORMER		62	TRANSFORMATEUR
	J1	EVAPORATOR FAN SPEED REGULATOR PHASE		J1	PHASE RÉGULATEUR DE VITESSE VENTILATEUR ÉVAP.
	J2	GROUND PCB BOARD		J2	TERRE FICHE PCB
	J3	EVAPORATOR FAN SPEED CONTROLLER NEUTRAL		J3	NEUTRE RÉGULATEUR DE VITESSE VENTILATEUR ÉVAP.
	J8	EVAPORATOR FAN NEUTRAL		J8	NEUTRE VENTILATEUR ÉVAPORATEUR
	J9	EVAPORATOR FAN PHASE		J9	PHASE VENTILATEUR ÉVAPORATEUR
	CN2	EVAPORATOR FAN SIGNAL		CN2	SIGNAL VENTILATEUR ÉVAPORATEUR
	28-27	HUMIDITY PROBE		28-27	SONDE HUMIDITÉ
	30-29	CELL PROBE		30-29	SONDE CELLULE
	31-32	EVAPORATOR PROBE		31-32	SONDE ÉVAPORATEUR
	F	FUSE		F	FUSIBLE
	63	VISION TOUCH THR		63	VISION TOUCH THR

FR			LÉGENDE		
.	..	DESCRIPTION	.	..	DESCRIPTION
	1	NEUTRE MODULE DE CONTRÔLE		1	NEUTRE MODULE DE CONTRÔLE
	2	PHASE MODULE DE CONTRÔLE		2	PHASE MODULE DE CONTRÔLE
	3	COMPRESSEUR ET VENTILATEUR DU CONDENSEUR		3	COMPRESSEUR ET VENTILATEUR DU CONDENSEUR
RC	5	RÉSISTANCE CHALEUR	RC	5	RÉSISTANCE CHALEUR
	16	LED (FACULTATIF)		16	LED (FACULTATIF)
RS	21	RÉSISTANCE DÉGIVRAGE	RS	21	RÉSISTANCE DÉGIVRAGE
	25	VENTILATEUR RECYCLAGE AIR		25	VENTILATEUR RECYCLAGE AIR
	43	JAUNE SIGNAL VENTILATEUR ÉVAPORATEUR		43	JAUNE SIGNAL VENTILATEUR ÉVAPORATEUR
	44	NOIR SIGNAL VENTILATEUR ÉVAPORATEUR		44	NOIR SIGNAL VENTILATEUR ÉVAPORATEUR
	58	RÉGULATEUR DE VITESSE VENTILATEUR ÉVAP.		58	RÉGULATEUR DE VITESSE VENTILATEUR ÉVAP.
	59	VENTILATEUR ÉVAPORATEUR (VE)		59	VENTILATEUR ÉVAPORATEUR (VE)
	60	FUSIBLE 6.3 AMD		60	FUSIBLE 6.3 AMD
	61	J1 RACCORD CÂBLE ETHERNET - TOUCH		61	J1 RACCORD CÂBLE ETHERNET - TOUCH
	62	TRANSFORMATEUR		62	TRANSFORMATEUR
	J1	PHASE RÉGULATEUR DE VITESSE VENTILATEUR ÉVAP.		J1	PHASE RÉGULATEUR DE VITESSE VENTILATEUR ÉVAP.
	J2	TERRE FICHE PCB		J2	TERRE FICHE PCB
	J3	NEUTRE RÉGULATEUR DE VITESSE VENTILATEUR ÉVAP.		J3	NEUTRE RÉGULATEUR DE VITESSE VENTILATEUR ÉVAP.
	J8	NEUTRE VENTILATEUR ÉVAPORATEUR		J8	NEUTRE VENTILATEUR ÉVAPORATEUR
	J9	PHASE VENTILATEUR ÉVAPORATEUR		J9	PHASE VENTILATEUR ÉVAPORATEUR
	CN2	SIGNAL VENTILATEUR ÉVAPORATEUR		CN2	SIGNAL VENTILATEUR ÉVAPORATEUR
	28-27	SONDE HUMIDITÉ		28-27	SONDE HUMIDITÉ
	30-29	SONDE CELLULE		30-29	SONDE CELLULE
	31-32	SONDE ÉVAPORATEUR		31-32	SONDE ÉVAPORATEUR
	F	FUSIBLE		F	FUSIBLE
	63	VISION TOUCH THR		63	VISION TOUCH THR