


B1604BA



NO	DÉSCRIPTION	CODE
1	BOIS SUPÉRIEUR	Y.EMP.SBS.04.001
2	LAMPE	Y.EMP.SBS.04.002
3	GRANITE	Y.EMP.SBS.04.003
4	CUVE	Y.EMP.SBS.04.004
5	RÉSISTANCE	Y.EMP.SBS.04.005
6	INTERRUPTEUR(ON-OFF)	Y.EMP.SBS.04.006
7	CAPOT	Y.EMP.SBS.04.007
8	VOYANT	Y.EMP.SBS.04.008
9	BOUTON DE THERMOSTAT	Y.EMP.SBS.04.009
10	POIGNÉE	Y.EMP.SBS.04.010
11	THERMOSTAT	Y.EMP.SBS.04.011
12	CADRE DE BASE	Y.EMP.SBS.04.012
13	ROULETTE	Y.EMP.SBS.04.013
14	BOIS SUPÉRIEUR GAUCHE LATÉRAL	Y.EMP.SBS.04.014
15	BOIS SUPÉRIEUR DROIT LATÉRAL	Y.EMP.SBS.04.015
16	TUYAU	Y.EMP.SBS.04.016
17	PARTAGE DE CUVE	Y.EMP.SBS.04.017
18	VANNE SPHÉRIQUE	Y.EMP.SBS.04.018
19	TÊTE DE BOIS GAUCHE LATÉRAL	Y.EMP.SBS.04.019
20	TÊTE DE BOIS DROIT LATÉRAL	Y.EMP.SBS.04.020
21	VITRE	Y.EMP.SBS.04.021