


B1604RE



NO	DÉSCRIPTION	CODE
1	BOIS SUPÉRIEUR	Y.EMP.SB.04.001
2	LAMPE	Y.EMP.SB.04.002
3	GRANITE	Y.EMP.SB.04.003
4	CUVE	Y.EMP.SB.04.004
5	THERMOSTAT	Y.EMP.SB.04.005
6	INTERRUPTEUR(ON-OFF)	Y.EMP.SB.04.006
7	CAPOT	Y.EMP.SB.04.007
8	MOTEUR	Y.EMP.SB.04.008
9	CONDENSEUR	Y.EMP.SB.04.009
10	POIGNÉE	Y.EMP.SB.04.010
11	DÉSHYDRATEUR	Y.EMP.SB.04.011
12	GRILLE DE PROTECTION DE VENTILATEUR	Y.EMP.SB.04.012
13	ROULETTE	Y.EMP.SB.04.013
14	CADRE DE BASE	Y.EMP.SB.04.014
15	BOIS SUPÉRIEUR GAUCHE LATÉRAL	Y.EMP.SB.04.015
16	BOIS SUPÉRIEUR DROIT LATÉRAL	Y.EMP.SB.04.016
17	TUYAU	Y.EMP.SB.04.017
18	PARTAGE DE CUVE	Y.EMP.SB.04.018
19	TÊTE DE BOIS SUPÉRIEUR GAUCHE LATÉRAL	Y.EMP.SB.04.019
20	TÊTE DE BOIS SUPÉRIEUR DROIT LATÉRAL	Y.EMP.SB.04.020
21	CAPOT DE SÉCURITÉ DIGITAL	Y.EMP.SB.04.021
22	BAC D'ÉVAPORATION	Y.EMP.SB.04.022
23	VENTILATEUR	Y.EMP.SB.04.023
24	MOTEUR DE VENTILATEUR	Y.EMP.SB.04.024
25	VITRE	Y.EMP.SB.04.025