MANUEL D'UTILISATION ARMOIRE DE STERILISATION À COUTEAUX



BUD-AAC25A
BUD-AAC50A

BUD-AAC25P
BUD-AAC50P

Français traduit de l anglais original

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 9 9

Principe de fonctionnement :

Un tube ou une lampe émet des rayons ultraviolets germicides, transformant l'oxygène en ozone et détruisant ainsi les bactéries par oxydation. L'effet du rayonnement U.V. 253 n'est plus à démontrer, il est totalementbactéricide, virucide, germicide, etc...

Les armoires génératrices d'ozone assurent ainsi une excellente décontamination des ustensiles placés sur la barre aimantée. Ces armoires, conformes aux normes d'hygiène, trouvent leur application dans tous les secteurs de l'industrie et des commerces alimentaires.

Mise en Place :

Fixer contre le mur votre armoire de décontamination par les boutonnières au fond de l'appareil (2 vis sont fournies pour 3 encoches en trous de serrure)

.IMPORTANT :

- 1 interrupteur de sécurité coupe les lampes à l'ouverture des portes.
- Votre armoire de décontamination doit fonctionner en position verticale, quel que soit le local dans lequel elle est installée, elle est réservée pour une utilisation intérieure.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduite ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Utilisation :

Après avoir nettoyé les couteaux, les placer sur le râtelier ou sur l'aimant et actionner la minuterie réglable de 0 à 1 heure.

A la fin de ce laps de temps, les couteaux sont prêts à être utilisés.

Changement des tubes ou lampes et entretien :

- Changer la lampe : nécessité d'enlever 4 vis pour accéder au tube.
- L'armoire doit impérativement être débranchée etplacée à plat avant toute intervention ou entretien.
- Faire pivoter le tube d'un quart de tour, et le remplacer.
- Pour accéder au starter et au ballast, même manipulation que pour le changement du tube, en desserrant le changement du tube, en desserrant le passe fils et en sortant l'ensemble électrique du haut de l'armoire. Pour les ballasts électroniques : absence de starter

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 9 9

Caractéristiques techniques :

- Carrosserie inox
- Minuterie 0 à 1 heure
- Lampe UV 253.7nm
- Porte en plexiglas transparent fumé
- Fermeture magnétique

MODELES	BUD-AAC25A	BUD-AAC50A	BUD-AAC25P	BUD-AAC50P
Longueur barre aimantée ou supportpanier (mm)	340	430	308 (14 couteaux)	398 (20 couteaux)
Hauteur (mm)	590	590	590	590
Longueur (mm)	350	440	350	440
Profondeur (mm)	125	125	125	125
Poids (kg)	5	5.9	5	5.9

Schéma électrique :



L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 9 9

Vue éclatée et liste des pièces détachées

N°	Désignation
1	Plaque de protection
2	Barre aimantée
2B	Support panier
3	Carrosserie
4	Minuterie
5	Commutateur rotatif
6	Lumière

N°	Désignation
7	Tube de lumière ultraviolet
8	Charnière
9	Porte
10	Poignée
11	Serrure magnétique
12	Presse étoupe
13	Cordon d'alimentation



L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 9 9

CONFORMITE AUX NORMES EN VIGUEUR

L'appareil est conforme aux normes et directives européennes en vigueur. Si nécessaire, nous vous enve rrons la déclaration deconformité correspondante.

ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

Veuillez séparer les matériaux d'emballage en conséquence et les retourner aux points decollecte responsables pour le recyclage et les logements écologiques.

ÉLIMINATION DES APPAREILS

Une fois l'appareil épuisé, jetez-le correctement dans un point de collecte des appareils élec- triques. Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères.

Votre administration responsable vous indiquera les adresses et les heures d'ouverture des points de collecte. C'est la seule façon de s'assurer que les vieux appareils électroménagers sont éliminés et recyclés de façon appropriée. Merci beaucoup !

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 9 9

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX
TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 9 9