



**8-Liste des pièces détachées**

No.	Désignation	No.	Désignation
1	guidon	23	interrupteur
2	colloïde	24	axe de sortie
3	Poussoir	25	couvercle de palier
4	petite trémie d'alimentation	26	joint étanche à l'huile
5	trémie	27	palier
6	siège de l'aimant	28	palier
7	aimant	29	micro-interrupteur
8	disque trancheur	30	plaque de fixation
9	Disque -éjecteur	31	roue de courroie
10	poignée de verrouillage	32	courroie
11	Goupille	33	support de moteur
12	crochet	34	moteur
13	ressort	35	attache de câble
14	Axe de couvercle de trémie	36	câble d'alimentation
15	douille d'axe	37	ped
16	bouchon	38	plaque inférieure
17	corps	39	condensateur
18	Siège magnétique type L	40	Attache de condensateur
19	Tube	41	base inférieure
20	manchon	42	Boîtier électrique
21	clé de sécurité	43	support de boîtier électrique
22	interrupteur hors tension	44	brosse