



NUMER	DESIGNATION GB	DESIGNATION FR	REFERENCE
1	Handle of cover	Poignée du couvercle	Non disponible en PD
2	Barrel lid lock catch	Fermeture couvercle	Non disponible en PD
3	Lid	Couvercle	Non disponible en PD
4	Handle of body	Poignée de l'appareil	Non disponible en PD
5	Body+bottom+Barrel feet	Corps de l'appareil + socle + pieds	Non disponible en PD
6	Outer cover	Corps de l'appareil	Non disponible en PD
7	Fixing piece for heating cup	Pièce de fixation pour la partie chauffante	Non disponible en PD
8	Heat resistant silica gel pad	Tampon de gel de silice résistant à la chaleur	Non disponible en PD
9	Heating cup	Partie chauffante	Non disponible en PD
10	Fixing base	Socle de fixation	Non disponible en PD
11	Constant temperature controller	Régulateur de température constante	Non disponible en PD
12	Pressing sheet	Pièce de pression	Non disponible en PD
13	Temperature safe switch	Interrupteur de sécurité thermique	KS13C
14	Temperature fuse	Fusible de température	Non disponible en PD
15	Wire clip	Fil interrupteur	Non disponible en PD
16	Base	Socle	Non disponible en PD
17	Connect copper bolt	Boulon cuivre de connexion	Non disponible en PD
18	Silicone ring	Joint silicone	Non disponible en PD
19	Water gauge copper nut	Ecrou en cuivre pour jauge d'eau	Non disponible en PD
20	Silicone gasket	Panier silicone	Non disponible en PD
21	Water gauge cove	Couvercle jauge	Non disponible en PD
22	Silicone elbow	Coude en silicone	Non disponible en PD
23	Water gague	Jauge eau	Non disponible en PD
24	Water gague pipe	Tube de jauge eau	Non disponible en PD
25	Plastic washer	Rondelle plastique	Non disponible en PD
26	Faucet external silicon film	Film de silicone externe pour robinet	Non disponible en PD
27	Silicon film in faucet	Film de silicone dans le robinet	Non disponible en PD
28	Gasket for tap	Panier pour robinet	Non disponible en PD
29	Nut for tap	Écrou pour le robinet	Non disponible en PD
30	Temperature controller support	Pièce de régulateur de température	Non disponible en PD
31	Switch	Interrupteur	KS31C
32	Indicator lamp-red	Voyant lumineux rouge	KS32C
33	Indicator lamp-yellow	Voyant lumineux jaune	KS33C
34	Pushbutton of tap	Ensemble de robinet	KSC
35	Bar of tap		
36	Cover of tap		
37	Spring of tap		
38	Rubber of tap		
39	Body of tap		
40	Mesh screen	Panier café	KS40C
41	Column tube	Tube de percolation	KS41C
42	Power cord+plug	Cordon alimentations + prise	KS42C
43	Heating tray	Panier de chauffe	Non disponible en PD