



Vue Éclatée & Liste des Pièces





1	Protecteur de lame	17	Ceinture
2	Vis de fixation	18	Joint d'anneau de réglage
3	Lame	19	Engrenage moteur
4	Anneau de réglage	20	Rondelle d'anneau de réglage
5	Axe de sortie	21	Moteur
6	Joint d'étanchéité graisse	22	Fil du moteur
7	Palier	23	Vis
8	Vis de réglage	24	Vis
9	Boulon	25	Bande d'étanchéité
10	Vis	26	Boitier
11	Boîte de vitesse	27	Interrupteur
12	Vis de verrouillage	28	Boitier de raccordement
13	Circlip de trou	29	Capuchon de réinitialisation
14	Palier	30	Cordon d'alimentation
15	Poulie	31	Vis
16	Circlip		

Exploded View & Parts List





1	Knife protector	17	Belt
2	Fastening screw	18	Seal ring
3	Knife	19	Motor gear
4	Adjustment ring	20	Ring washer
5	Output axis	21	Motor
6	Oil seal	22	Lead wire of motor
7	Bearing	23	Screw
8	Adjustment screw	24	Screw
9	Bolt	25	Sealing strip
10	Screw	26	Housing
11	Gear box	27	Switch
12	Lock screw	28	Circuit board
13	Hole circlip	29	Reset cap
14	Bearing	30	Power cord
15	Pulley	31	Screw
16	Shaft circlip		