












Réglage temps – température - humidité

- Mettre sous tension le four en appuyant sur  : l'écran affiche STAND BY
- Allumer le four en appuyant sur  pendant 2 secondes
- Régler le temps en appuyant sur  
- Régler la température en appuyant sur  
- Sélectionner la vapeur en appuyant sur  et régler le pourcentage de 0 (OFF) à 100 avec  

Après avoir réglé les paramètres de cuisson :

- Pré-chauffer le four en appuyant sur  et attendre qu'il affiche START
- Après avoir ouvert la porte et chargé le four, commencer la cuisson en appuyant sur 
- Pour arrêter la cuisson avant la fin programmée, appuyer pendant 2 sec sur 