

### Cuisson avec sonde à cœur et température chambre

- Mettre sous tension le four en appuyant sur  : l'écran affiche STAND BY
- Allumer le four en appuyant sur  pendant 2 secondes
- Connecter la sonde à cœur au four 
- Sélectionner la fonction sonde au cœur en appuyant sur  : l'écran affiche la lettre C--
- Régler la température de "fin de cuisson sonde à cœur"  dans une valeur entre 20° et 120°C en appuyant sur 
- Démarrer la fonction Δ T en appuyant à nouveau sur  : le display de la température affiche la lettre D--
- Régler la valeur de température entre 20° et 120° C en appuyant sur  (cette valeur sera ajoutée à la valeur enregistrée par la sonde à cœur pendant la cuisson)
- Sélectionner la vapeur en appuyant sur  et régler le pourcentage de 0 (OFF) à 100 avec 

### Après avoir réglé les paramètres de cuisson :

- Ouvrir la porte et, après avoir chargé le four avec la sonde à cœur insérée dans le produit, commencer la cuisson en appuyant sur . (La température de la chambre du four s'adapte à la température relevée par la sonde à cœur + la valeur DELTA T choisie)
- Pour arrêter la cuisson avant la fin programmée, appuyer pendant 2 sec sur 