



NUMERO	DESIGNATION GB	DESIGNATION FR	REFERENCE
1	handle of cover	Poignée du couvercle	Non disponible en PD
2	handle of body	Poignée de l'appareil	Non disponible en PD
3	handle of body	Poignée de l'appareil	Non disponible en PD
4	lid	Couvercle	Non disponible en PD
5	body+bottom+Barrel feet	Corps de l'appareil + socle + pieds	Non disponible en PD
6	Outer cover	Paroi extérieure	Non disponible en PD
7	fixing base	Socle de fixation	Non disponible en PD
8	temperature safe switch	Interrupteur de sécurité thermique	KS08
9	switch	Bouton M/A	KS09
10	indicator lamp-red	Voyant lumineux rouge	KS10
11	wire clip	Fixation de câble	Non disponible en PD
12	indicator lamp-yellow	Voyant lumineux jaune	KS12
13	base	Socle	KS13
14	PC water gauge fixing base	Base de fixation de la jauge d'eau	KS14
15	PC water gauge + tap	Jauge d'eau + robinet	KS15
16	wire clip	Fixation de câble	Non disponible en PD
17	Knob	Bouton réglage température	KS17
18	thermostat	Thermostat	KS18
19	power cord + plug	Câble d'alimentation + prise	KS19
20	heating tray	Plateau chauffant	Non disponible en PD