



Code	Nom
S1	Bouton de remplissage d'eau de la double paroi
S2	Interrupteur Marche/Arrêt
S3	Sélecteur eau chaude / eau froide
S4	Régulateur d'énergie
Y1	Électrovanne d'entrée eau de la double paroi
Y2	Électrovanne d'entrée eau chaude
Y3	Électrovanne d'entrée eau froide
LM	Bouton de réarmement du thermostat de sécurité
L1	Voyant lumineux Marche/Arrêt
L2	Voyant thermostat de sécurité
K1,K2,K3	Contacteur
RH1,RH2,RH3	Groupe(s) chauffant(s)