

PK-50

N°.	Description	Qté	Réf.
1	Protection	1	PK-50-1
2	Cuvette	1	PK-50-2
5	Anneau de transit	2	
6	Palier à roulement 6205	5	
7	Support de palier	1	
8	Chaîne 144	1	
9	Roue de chaîne 85	1	
10	Essieu de support	1	
13	Essieu de protection	1	
14	Anneau décalé	1	
18	Rondelle	5	
19	Roue de chaîne 15	1	
20	Support spirale	1	
22	Palier à roulement 6006	1	
24	Essieu mélangeur	1	
25	Spirale	1	PK-50-16
27	Fixateur de câble	3	
33	Séparateur	1	
39	Couvercle latéral	1	
41	Pied	4	
42	Patin en caoutchouc	4	
43	Roue avec butée d'arrêt	2	
44	Moteur	1	PK-50-23
45	Couvercle supérieur	1	

N°.	Description	Qté	Réf.
47	Anneau en nylon	3	
53	Coffret électrique	1	
54	Roue	2	
55	Contacteur	1	PK-50-28
57	Arrêt d'urgence	1	PK-50-29
58	Anneau de transit	1	
61	Boîte de vitesse	1	PK-50-31
63	Couverture arrière	1	
64	Transformateur d'alimentation	1	PK-50-33
65	Interrupteur principal	1	
66	Tableaux électriques	1	
67	Interrupteur de démarrage	1	PK-50-36
68	Chronomètre	1	PK-50-37
69	Chaîne	1	
70	Roue à chaîn 29	1	
71	Connecteur à roulement	1	
81	Roue 16	1	
86	Micro-interrupteur	1	PK-50-42
87	coque	1	
102	Essieux de transmission	1	
103	Bouclier d'étanchéité	1	
104	Vis d'ajustement	2	
110	Électrique complet	1	
111	Support spirale complet	1	

