




HACHOIR MÉLANGEUR PM-32					
1	40.267	PLAQUE ENTERPRISE Ø4 PM-32	30	44.807	GROUPE COUVERTURE TRÉMIE PM 32-98
	40.269	PLAQUE ENTERPRISE Ø6 PM-32		44.857	GROUPE COUVERTURE TRÉMIE PM 42-130
	43.595	PLAQUE ENTERPRISE Ø4 PM-42	31	44.816	GROUPE HÉLICE ENTERPRISE PM-32
	43.596	PLAQUE ENTERPRISE Ø6 PM-42		44.846	GROUPE HÉLICE ENTERPRISE PM-42
2	40.647	PLAQUE UNGER Ø4 PM-98	32	44.818	GROUPE HÉLICE UNGER DOUBLE COUPE PM-98
	40.649	PLAQUE UNGER Ø6 PM-98		44.828	GROUPE HÉLICE UNGER TRIPLE COUPE PM-98
	40.631	PLAQUE UNGER Ø13 PM-98		44.848	GROUPE HÉLICE UNGER DOUBLE COUPE PM-130
	43.565	PLAQUE UNGER Ø4 PM-130		44.850	GROUPE HÉLICE UNGER TRIPLE COUPE PM-130
	43.569	PLAQUE UNGER Ø6 PM-130	33	44.815	GROUPE COQUILLE ENTERPRISE PM-32
	43.573	PLAQUE UNGER Ø13 PM-130		44.845	GROUPE COQUILLE ENTERPRISE PM-42
3	40.617	PLAQUE Ø4,5 POUR PORTE COUTEAU PM-98	34	44.817	GROUPE COQUILLE UNGER DOUBLE COUPE PM-98
	40.621	PLAQUE Ø6 POUR PORTE COUTEAU PM-98		44.827	GROUPE COQUILLE UNGER TRIPLE COUPE PM-98
	43.587	PLAQUE Ø4,5 POUR PORTE COUTEAU PM-130		44.847	GROUPE COQUILLE UNGER DOUBLE COUPE PM-130
	43.589	PLAQUE Ø6 POUR PORTE COUTEAU PM-130		44.849	GROUPE COQUILLE UNGER TRIPLE COUPE PM-130
	43.593	PLAQUE Ø13 POUR PORTE COUTEAU PM-130	36	66.318-1	CONTACTEUR 12A
4	40.525-1	DOUILLE POUR DOUBLE-TRIPLE COUPE PM-98		66.416-1	CONTACTEUR 18A
	40.595-1	DOUILLE DOUBLE COUPE POUR COQUILLE TRIPLE PM-98		66.483	CONTACTEUR 25A
	43.234	DOUILLE POUR DOUBLE-TRIPLE COUPE PM-130	37	66.414-2	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 12A
	43.235	DOUILLE DOUBLE COUPE POUR COQUILLE TRIPLE PM-130		66.414-3	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 18A-25A
5	40.527-1	DOUILLE POUR SIMPLE COUPE PM-98	38	66.311	PROTECTION THERMIQUE RELAIS (8-11,5A)
	43.234	DOUILLE POUR SIMPLE COUPE PM-130		66.311-1	PROTECTION THERMIQUE RELAIS (2,6-3,7A)
6	40.333	LAME DOUBLE COUPE MASSIF PM-98		66.311-2	PROTECTION THERMIQUE RELAIS (5,5-8A)
	43.559	LAME DOUBLE COUPE MASSIF PM-130		66.311-3	PROTECTION THERMIQUE RELAIS (16-24A)
7	40.602	PORTE COUTEAU DOUBLE COUPE PM-98	39	43.030	CLEF ECROU SUPPORT COQUILLE PM 32-98
	43.554	PORTE COUTEAU DOUBLE COUPE PM-130		43.030-1	CLEF ECROU SUPPORT COQUILLE PM 42-130
8	40.604	LAME RECHANGE DOUBLE COUPE PM-98	40	66.538	JOINTE LR 140x3 PM 32-98
	43.556	LAME RECHANGE DOUBLE COUPE PM-130		66.539	JOINTE LR 170x3 PM 42-130
9	40.605	VIS LAME RECHANGE DOUBLE COUPE PM-98		35.051	GROUPE ROUES
	43.508	VIS LAME RECHANGE DOUBLE COUPE PM-130		36.135	BOUTON FERMETURE PORTE
10	40.657	LAME SIMPLE COUPE MASSIF PM-98		36.316	FIXATION BOUTON FERMETURE PORTE
	43.550	LAME SIMPLE COUPE MASSIF PM-130		43.076	LAME SUPPORT SENSOR
11	40.327	LAME SIMPLE COUPE ENTERPRISE PM-32		43.080	AXE COUVERCLE DE PROTECTION
	43.549	LAME SIMPLE COUPE PM-42		43.081	AXE SUPLEMENT COUVERCLE
12	40.335	PLAQUE 3 TRUOS PM-98		43.370	INTERRUPTEUR
	43.561	PLAQUE 3 TRUOS PM-30		43.371	SENSOR
13	40.607-1	PLAQUE 3 TRUOS POUR PORTE COUTEAU PM-98		43.372	AIMANT
	43.562-1	PLAQUE 3 TRUOS POUR PORTE COUTEAU PM-130		44.028	AXE ROTATION COUVERTURE TRÉMIE
14	40.259-1	ECROU PM 32-98		44.035	PLAQUE SUPPORT DE LAMES
	43.118	ECROU PM 42-130		44.161	ECROU SUPPORT COQUILLE
15	43.702	HÉLICE PM 32-98		44.166	CLEF ECROU COQUILLE SUPPORT
	44.103	HÉLICE PM 42-130		44.169	SOPPORT AXE ROTATION COUVERTURE TRÉMIE
16	43.215-1	CHEVILLE ENTERPRISE PM-32		44.174	ARRÊTER LES LAMES
	44.181	CHEVILLE ENTERPRISE PM-42		44.250	BOÎTE SCELLÉE
17	43.211-1	CHEVILLE UNGER DOUBLE COUPE PM-98		44.352	CAP BRASS 30x38x20
	43.213-1	CHEVILLE UNGER TRIPLE COUPE PM-98		44.359	AMORTISSEUR
	43.230	CHEVILLE UNGER DOUBLE COUPE PM-130		44.806	GROUPE DU SOUTIEN DES LAMES
	43.231	CHEVILLE UNGER TRIPLE COUPE PM-130		44.810	GROUPE SENSOR
18	43.700	COQUILLE ENTERPRISE PM-32		44.812	GROUPE PLAQUE ÉLECTRIQUE
	44.100	COQUILLE ENTERPRISE PM-42		44.813	GROUPE COMPLETE COUVERCLE DE PROTECTION
19	40.287	GOIJON COQUILLE PM-32		44.823	GROUPE COUVERCLE DE PROTECTION
	43.237	GOIJON COQUILLE PM-42		44.824	GROUPE PÉDALE
20	43.701	COQUILLE UNGER DOUBLE COUPE PM-98		66.022	VIS HEXAG. M8x16 DIN 933
	43.703	COQUILLE UNGER TRIPLE COUPE PM-98		66.028	VIS HEXAG. M8x50 DIN 933
	44.101	COQUILLE UNGER DOUBLE COUPE PM-98		66.060	VIS TÊTE FRAISE M4x10 DIN 963
	44.102	COQUILLE UNGER TRIPLE COUPE PM-130		66.064	VIS TÊTE FRAISE M5x16 DIN 963
21	43.206	CLAVETTE UNGER DOUBLE COUPE PM-98		66.075	ECROU M10 DIN 934
	43.209	CLAVETTE UNGER TRIPLE COUPE PM-98		66.079	ECROU M16 DIN 934
	43.232	CLAVETTE UNGER DOUBLE COUPE PM-130		66.084	ECROU AVEUGLE M16 DIN 1587
	43.233	CLAVETTE UNGER TRIPLE COUPE PM-130		66.106	RONDELLE PLAN A6 DIN 9021
22	44.801	GROUPE ENVELOPPE PM 32-98		66.107	RONDELLE PLAN A8 DIN 9021
	44.851	GROUPE ENVELOPPE PM 42-130		66.118	RONDELLE GROWER A8 DIN 127
23	44.015	COUVERTURE TRÉMIE PM 32-98		66.215	PULSATEUR MARCHE
	44.065	COUVERTURE TRÉMIE PM 42-130		66.217	PULSATEUR ARRÊT
24	44.826-1	PIED SOPPORT H= 140 PM 42-130		66.313	TRANSFORMATEUR 40VA 230-400/24V
	44.826-3	PIED SOPPORT H= 200 PM 32-98		66.320	MODULE DE COMMANDE DE SÉCURITÉ
	44.826-5	PIED SOPPORT H= 50		66.342	ECROU M6 DIN 985
25	44.803	RÉDUCTEUR UNITÉ HACHOIR PM 32-98		66.343	ECROU M8 DIN 985
	44.853	RÉDUCTEUR UNITÉ HACHOIR PM 42-130		66.435	PASSE-CABLE AG-20
26	44.804	RÉDUCTEUR UNITÉ MÉLANGE PM 32-98		66.485	TEMPORISATEUR
	44.854	RÉDUCTEUR UNITÉ MÉLANGE PM 42-130		66.487	RELAIS
27	44.805	GROUPE HUB DES LAMES PM 32-98		66.488	EMBASE
	44.855	GROUPE HUB DES LAMES PM 42-130			
28	43.047	COUVERCLE DE PROTECTION PM 32-98			
	43.049	COUVERCLE DE PROTECTION PM 42-130			
29	66.309	CABLE RÉSEAU III 4x2,5			
	43.375	CABLE RÉSEAU III 4x4			

07-05-2019

