

CHAUFFE-SAUCISSES ELECTRIQUE



MANUEL D'UTILISATEUR



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit de la société L2G.

L'entretien préventif et les procédures de maintenance programmées permettent de prolonger la durée de vie de l'appareil.

Attention:

Une mauvaise installation, un mauvais réglage, une mauvaise modification, un manquement lors de la réparation ou l'entretien peuvent causer des dommages au matériel ou des blessures aux personnes, voire entraîner la mort. Veuillez lire les instructions d'installation, d'exploitation et d'entretien avant d'installer ou de réparer cet appareil.

Pour votre sécurité :

Risque d'incendie

Ne pas tenir à proximité de l'appareil des gaz ou des liquides inflammables.

Raccordement à la terre

Cet appareil est équipé d'une fiche avec une broche de raccordement à la terre et il doit être branché directement dans une prise compatible. Ne pas couper ou enlever la broche de terre de cette fiche.

Note : L'appareil est destiné pour une utilisation loin des matières et produits inflammables. Il doit être installé sur une surface plane, à niveau constant. Il est nécessaire de laisser un espace de 15 cm entre l'arrière de l'appareil et le mur.


A. Paramètre

Modèle	Dimension	Puissance	Tension
HD-WS	240x300x385	450W	220 ~ 240V
HD-TW	467x300x385	600W	220 ~ 240V

B. Installation

- Ouvrez l'emballage carton et retirez le film.
- Assurez-vous que l'équipement est positionné sur une surface plane.
- La tension d'alimentation électrique doit correspondre à celle de l'appareil.
- L'utilisateur doit vérifier l'interrupteur et le fusible.

C. Instructions d'utilisation



1. Vérifiez la conformité de l'équipement aux présentes instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Ajoutez de l'eau dans le bocal et tournez le bocal sur la plaque chauffante pour vous assurer du bon contact. Assurez-vous que le couvercle referme bien le bocal.
3. Appuyez sur l'interrupteur A pour mettre l'appareil sous tension. Tournez le bouton du thermostat C, le voyant B s'allume, pour régler à la température désirée. La position HI correspond à la température maximale.
4. Utilisez la grille pour chauffer séparément les hot-dogs.

D. Notice


1. Lors de l'utilisation, le bocal et le couvercle deviennent chauds et lorsque le couvercle est retiré de la vapeur à très haute température peut se dégager.
2. L'installation et la maintenance de l'appareil doivent être faites par un personnel qualifié. Une mauvaise opération peut entraîner des dommages à l'équipement et des blessures aux personnes.
3. Coupez l'alimentation après l'utilisation.

E. Nettoyage et entretien


1. Avant de procéder au nettoyage, coupez l'alimentation électrique.
2. Nettoyez avec de l'eau claire le couvercle, le bocal, la grille, le bac et la plaque chauffante après l'utilisation. N'utilisez pas de produits, qui peuvent rayer les surfaces.

F. Vue éclatée

HD-WS



- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. Corps | 8. Couvercle du bocal | 15. Résistance |
| 2. Thermostat | 9. Bocal | 16. Support de la résistance |
| 3. Bouton du thermostat | 10. Grille verticale | 17. Platine de fixation |
| 4. Voyant d'alimentation | 11. Grille du fond | 18. Panneau inférieur |
| 5. Interrupteur | 12. Bassinet | 19. Vis |
| 6. Panneau isolant | 13. Cordon d'alimentation | 20. Pied |
| 7. Douille | 14. Fiche de la prise | 21. Ecrou |



- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Plot chauffant | 10. Thermostat | 19. Bassine |
| 2. Joint d'isolation | 11. Bouton du thermostat | 20. Corps |
| 3. Elément chauffant | 12. Douille | 21. Bandeau |
| 4. Ressort | 13. Vis | 22. Résistance |
| 5. Base de fixation | 14. Pieds | 23. Base isolante de la résistance |
| 6. Fiche | 15. Couvercle | 24. Support de la résistance |
| 7. Cordon d'alimentation | 16. Bocal | 25. Platine de fixation |
| 8. Interrupteur | 17. Grille verticale | 26. Panneau inférieure |
| 9. Voyant d'alimentation | 18. Grille du fond | 27. Ecrou |

REMARQUES

Une bonne installation, un usage professionnel et un entretien de cet appareil feront en sorte que cela vous donne les meilleures performances et une durée de vie économique longue.

Ce manuel contient les informations nécessaires pour installer correctement l'appareil, l'utiliser et entretenir l'appareil d'une manière qui assurera sa meilleure performance. Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil. Ce manuel, les notices et schémas, ainsi que sa plaque signalétique doivent rester à proximité de l'appareil et transmis lors de la cessation de celui-ci. Ils doivent être mis à disposition de l'opérateur qui installe, utilise ou fait des réparations sur l'appareil.

Pour éviter une surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que le chauffe-saucisses.

Ce type d'appareil est équipé d'un cordon de 3 fils, qui assure la mise à la terre (fiche à 3 broches). Pour éviter une décharge électrique, l'appareil doit être branché sur une prise conforme. Aucune modification de celle-ci ne doit pas être faite. Ne pas utiliser une rallonge électrique. Si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous que celle-ci est conforme.

Vérification quotidienne

Vérifiez l'appareil avant et après son utilisation. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil est en position verticale. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit ni endommagé, ni abîmé. Lors de l'utilisation, assurez-vous qu'il n'y ait aucune odeur désagréable, ni aucun bruit inhabituel.

Ce manuel doit être lu et compris par toutes les personnes, qui utilisent ou qui installent cet appareil. Contactez votre revendeur local si vous avez des questions concernant l'installation, l'exploitation ou la maintenance de cet équipement.

IMPORTANT: NE PAS JETER CE MANUEL

Ce manuel est considéré comme faisant partie de l'appareil et doit être remis au propriétaire ou gérant de l'hôtel ou le restaurant, ou à la personne responsable de la formation des opérateurs de cet appareil. Il devrait être conservé pour référence ultérieure. Des manuels supplémentaires sont disponibles auprès de votre revendeur local.