

BAIN MARIE Ecoline

MODE D'EMPLOI



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil

Mesures de sécurité

- Ne branchez l'appareil que sur une prise de terre 230 VAC.
- Evitez toute surcharge.
- Après utilisation, mettez l'appareil hors circuit en mettant l'interrupteur marche/arrêt en position 'off'.
- Débranchez aussi toujours l'appareil quand vous le remplissez ou le nettoyer.
- L'installation électrique doit satisfaire aux règles nationales et locales en vigueur.

Installation

- Mettez suffisamment d'eau dans le récipient jusqu'au trait MAX.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt rouge du panneau de commande. Le voyant rouge du bouton marche/arrêt s'allume.
- Réglez la température désirée à l'aide du thermostat (réglage de 65°C à 95°C).

Important

- Contrôlez régulièrement s'il y a assez d'eau dans le Bain marie. Le niveau ne doit jamais se trouver au-dessous de l'indication MIN.

Conseils d'entretien

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Dans le cas d'utilisation fréquente, retirez régulièrement le tartre qui se trouve au fond du récipient. Employer vinaigre ou détartrant spécial.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de détergents mordants ou corrosifs.
- Evitez autant que possible le contact des composants électriques avec l'eau.

Problèmes

Panne	Description	Cause	Solution possible
L'appareil ne fonctionne pas du tout	Voyant rouge sur le bouton ne s'allume pas et le voyant rouge ne s'allume pas.	Pas de tension	Contrôlez l'installation électrique
L'appareil ne fonctionne pas du tout	Voyant rouge ne s'allume pas	Sécurité maximale enclenchée	Réinitialisez la sécurité maximale (1)
L'appareil ne fournit pas la température désirée	Voyant rouge ne s'éteint pas	Thermostat défectueux	Remplacez le thermostat
		Elément défectueux	Remplacez le voyant

- 1) Réinitialisation de la sécurité maximale
 - a. Laissez refroidir le Bain marie.
 - b. Egoutter de l'eau dehors le bac.
 - c. Appuyez sur le bouton laiton de réinitialisation de la sécurité maximale vers le bas. Vous devez entendre clairement un clic.
 - d. Le Bain marie est prêt pour mettre en service.