


SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
 TEMPERATURE D'UTILISATION : 5 - 70°C
 PRESSION MAXIMALE D'UTILISATION : 0,5 - 7 Bar
 PRESSION CONVENABLE : 3 ± 5 Bar



AVERTISSEMENTS :

- Produit pour utilisation exclusivement avec eau
- Destiné à usage interne
- Ne pas utiliser produits toxiques ou abrasifs pour le nettoyage
- C'est recommandé d'installer un robinet d'arrêt avec filtre pour le maintenance
- Les joints avec filtre fournis avec le robinet doivent être installés entre les tuyaux flexibles et le corps du robinet à pédale comme dans le dessin
- La plomberie doit être nettoyée des impuretés avant d'installer le tuyau flexible au réseau d'alimentation d'eau.
- L'installation doit être faite par un personnel qualifié

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- 1) Enlever le robinet de la boîte (1)
- 2) Monter les tuyaux flexibles d'entrée de l'eau au corps du robinet (5)
- 3) Monter les tuyaux flexibles de sortie de l'eau au corps du robinet (6)
- 4) Percer le sol avec les mesures d'entraxe indiquées sur la carte préformée (percer avec pointe ø8, L = 50 mm)
- 5) Placer les entretoises (4) et le robinet à pédale assemblé (1) sur les perforations faites
- 6) Fixer le robinet à pédale (1) avec les vis (3) et les écrous hexagonaux (2) (serrer avec une clé de mesure 10)
- 7) Connecter les tuyaux flexibles d'entrée d'eau (5) au réseau d'eau
- 8) Percer l'évier pour faire un trou de ø 21,5 mm
- 9) Insérer la bague métallique (11) sur la base de fixation sur plonge (3)
- 10) Placer le joint (8) sur le siège de la base de fixation sur plonge (7). Insérer la base de fixation sur plonge (7) dans le trou fait sur l'évier.
- 11) Placer la base de fixation sur plonge (7) sous l'évier avec le kit bague métallique + écrou (9) et serrer avec une clé de mesure 25
- 12) Fixer le col de cygne (10) sur la base (7) (serrer avec une clé de mesure 29)
- 13) Connecter le tuyau flexible de sortie d'eau (6) avec la base (7) (serrer avec une clé de mesure 24)
- 14) S'assurer d'avoir bien fixé tous les composants pour éviter des fuites

ERMES002

