








- Mettre sous tension le four en appuyant sur  : l'écran affiche STAND BY
- Allumer le four en appuyant sur  pendant 2 secondes
- Entrer dans le menu des recettes en appuyant sur 
- Choisir la recette à enregistrer (r 1 /r 2/...) en appuyant sur 
- S'il n'y a pas de recette déjà enregistrée, partir de r 1
- Entrer dans la recette à programmer en appuyant sur 
- Suivre l'une des trois configurations sur la base du type de cuisson :




1. Standard : température, temps, humidité





- Régler le temps en appuyant sur 
- Régler la température en appuyant sur 
- Sélectionner la vapeur en appuyant sur  et régler le pourcentage de 0 (OFF) à 100 avec 

Après avoir défini la recette



- Sauvegarder ou remplacer la recette en appuyant sur  pendant 3 sec: le display affiche DONE
- Sortir en appuyant sur 

2. Avec sonde à coeur











- Sélectionner la fonction sonde à coeur  en appuyant sur  : le display du temps affiche la lettre C--
- Régler la température de "fin de cuisson sonde à coeur" dans une valeur entre 20° et 120° C en appuyant sur 

- Régler la température de la chambre en appuyant sur  
- Sélectionner la vapeur en appuyant une fois sur  et changer le pourcentage de 0 (OFF) à 100 avec  


Après avoir défini la recette

- Sauvegarder ou remplacer la recette en appuyant sur  pendant 3 sec : l'écran affiche DONE
- Sortir en appuyant sur 

3. Avec sonde à coeur et Δt

- Sélectionner la fonction sonde à coeur en appuyant sur  : l'écran du temps affiche la lettre C--
- Régler la température de "fin de cuisson sonde à coeur" dans une valeur entre 20° et 120°C en appuyant sur  
- Sélectionner la fonction ΔT en appuyant à nouveau sur  : l'écran de la température affiche la lettre D-
- Régler la valeur de température entre 20° et 120° C en appuyant sur   (cette valeur sera ajoutée à la valeur enregistrée par la sonde à coeur pendant la cuisson)
- Sélectionner la vapeur en appuyant sur   et changer le pourcentage de 0 (OFF) à 100 avec  

Après avoir défini la recette

- Sauvegarder ou remplacer la recette en appuyant sur  pendant 3 sec: l'écran affiche DONE
- Sortir en appuyant sur 