

FOUR MICRO-ONDES 25 LITRES PROGRAMMABLE

MWO25PV2



Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Traduit de l'anglais

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes et conservez-les soigneusement.

Si vous suivez ces instructions, votre four vous offrira de nombreuses années de bon service.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

- (a) N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela pourrait entraîner une exposition dangereuse aux micro-ondes. Il est important de ne pas casser ni neutraliser les dispositifs de sécurité.
- (b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte, et n'autorisez pas l'accumulation de saleté ou de résidus de nettoyant sur les surfaces d'étanchéité.
- (c) **AVERTISSEMENT** : si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne qualifiée.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	MWO25PV2
Tension nominale	230 V~ 50 Hz
Puissance absorbée	1550 W
Puissance restituée	1000 W

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou d'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, respectez les précautions de base suivantes :

1. Lisez et suivez les consignes : « **PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES** ».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'elles comprennent les dangers encourus.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT : assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe, afin d'éviter tout risque de choc électrique.

AVERTISSEMENT : il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer une réparation ou une opération de maintenance impliquant le retrait d'un couvercle assurant la protection contre l'exposition aux micro-ondes.

7. **AVERTISSEMENT** : les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés, car ils risquent d'exploser.
8. Lors du chauffage d'aliments dans des contenants en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
9. Utilisez uniquement des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
10. Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez immédiatement l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
11. **AVERTISSEMENT** : le chauffage de boissons au micro-ondes peut entraîner une ébullition retardée et soudaine ; il faut donc manipuler le récipient avec précaution.

12. AVERTISSEMENT : le contenu des biberons et des petits pots pour bébé doit être remué ou agité et la température vérifiée avant consommation afin d'éviter les brûlures.
13. Les œufs avec leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au micro-ondes, car ils risquent d'exploser, même après la fin du chauffage.
14. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire doit être éliminé.
15. Le non-entretien du four dans un état de propreté correct peut entraîner une détérioration de la surface, affecter la durée de vie de l'appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.
16. L'appareil ne doit pas être nettoyé au jet d'eau. (Pour les appareils conçus pour être posés au sol et dont l'indice de protection est inférieur à IPX5).
17. Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'une sonde de détection de température.)
18. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne doivent pas être utilisés pour la cuisson au micro-ondes.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR CONSULTATION ULTERIEURE

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES – INSTALLATION DE LA MISE À LA TERRE

DANGER

Risque de choc électrique

Toucher certains composants internes peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ne démontez pas cet appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique



Une utilisation incorrecte de la mise à la terre peut provoquer un choc électrique.
Ne branchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas correctement installé et mis à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant.

Cet appareil est équipé d'un cordon avec fil de terre et fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et reliée à la terre.

Consultez un électricien qualifié ou un technicien si les instructions de mise à la terre ne sont pas parfaitement comprises ou si un doute existe sur le fait que l'appareil soit correctement mis à la terre.

Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, utilisez uniquement un cordon à **3 fils avec mise à la terre**.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de chute liés à un câble plus long.

2. Si un cordon long ou une rallonge est utilisé(e) :

- La puissance nominale indiquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil.
- La rallonge doit être un cordon de type 3 fils avec mise à la terre.
- Le cordon long doit être disposé de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table, où il pourrait être tiré par des enfants ou accroché accidentellement.

NETTOYAGE

Veillez à débrancher l'appareil de la prise électrique avant tout nettoyage.

1. Nettoyez la cavité du four après usage avec un chiffon légèrement humide.
 2. Nettoyez les accessoires de la manière habituelle, à l'eau savonneuse.
 3. Le cadre de la porte, le joint et les parties voisines doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
 4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs puissants ni de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils risqueraient de rayer la surface et de provoquer l'éclatement du verre.
- 5. Astuce nettoyage** — Pour faciliter le nettoyage des parois internes en contact avec les aliments : placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100 % de puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez ensuite l'intérieur du four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES

ATTENTION

Risque de blessure

Il est dangereux pour toute personne autre qu'un technicien qualifié d'effectuer une réparation ou une opération nécessitant le retrait d'un couvercle assurant la protection contre l'exposition aux micro-ondes.

Reportez-vous aux instructions concernant les « **Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes ou à éviter** ». Certains ustensiles non métalliques peuvent ne pas être adaptés à l'utilisation au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test d'ustensile :

1. Remplissez un récipient adapté au micro-ondes avec 1 tasse (250 ml) d'eau froide, puis placez l'ustensile à tester à l'intérieur.
2. Chauffez à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez soigneusement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne dépassez pas 1 minute de temps de cuisson pour ce test.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat brunisseur	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être au moins à 5 mm (3/16 po) au-dessus du plateau tournant. Une mauvaise utilisation peut endommager le plateau tournant.
Vaisselle	Uniquement compatible micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de vaisselle ébréchée ou fissurée.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. À utiliser uniquement pour chauffer légèrement les aliments. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	Uniquement en verre résistant à la chaleur. Vérifiez qu'il n'y ait pas de décor métallique. Ne pas utiliser de verrerie ébréchée ou fissurée.
Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec une attache métallique. Faire des fentes pour laisser échapper la vapeur.
Assiettes et gobelets en papier	À utiliser uniquement pour la cuisson/réchauffage de courte durée. Ne pas laisser sans surveillance pendant l'utilisation.
Essuie-tout	À utiliser pour recouvrir les aliments lors du réchauffage et absorber la graisse. À utiliser sous surveillance pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier sulfurisé	À utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou pour la cuisson vapeur.
Plastique	Uniquement compatible micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Doit porter la mention « Utilisable au micro-ondes ». Certains récipients en plastique ramollissent lorsque le contenu chauffe. Les « sacs de cuisson » et les sacs en plastique bien fermés doivent être percés ou fendus selon les indications de l'emballage.
Film plastique	Uniquement compatible micro-ondes. À utiliser pour recouvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne pas laisser le film plastique entrer en contact avec les aliments.
Thermomètres	Uniquement compatibles micro-ondes (thermomètres pour viande et confiserie).
Papier ciré	À utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes


Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des étincelles. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.
Boîte alimentaire avec poignée métallique	Peut provoquer des étincelles. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.
Ustensiles en métal ou avec parties métalliques	Le métal bloque l'énergie des micro-ondes. Les parties métalliques peuvent provoquer des étincelles.
Attachments métalliques (type torsadées)	Peuvent provoquer des étincelles et déclencher un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peuvent provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	Peut fondre ou contaminer le liquide contenu lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

NOM DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR

(En cas de différences entre l'appareil et les illustrations de ce manuel, c'est le produit qui prévaut.)

Retirez le four ainsi que tous les matériaux du carton et de la cavité du four.

Votre four est livré avec les accessoires suivants :



- A) Panneau de commande
- B) Fenêtre d'observation
- C) Bloc-porte
- D) Système de verrouillage de sécurité
- E) Plaque en céramique

Remarques :

1. Ne pressez pas la plaque en céramique de manière forcée.
2. Manipulez les ustensiles avec précaution pendant l'utilisation afin d'éviter d'endommager la plaque en céramique.
3. Après utilisation, ne touchez pas la plaque en céramique à la main afin d'éviter tout risque de brûlure due à une température élevée.


INSTALLATION SUR PLAN DE TRAVAIL

Retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires. Examinez le four pour détecter tout dommage tel que bosses ou porte cassée. **N'installez pas l'appareil s'il est endommagé.**

Retirez tout film de protection présent sur la surface du four à micro-ondes.

INSTALLATION

1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace libre pour les orifices d'admission et/ou d'évacuation d'air (Figure 1).



Un espace de **10 cm** doit être maintenu entre l'appareil et les parois arrière et latérales droites, et un espace de **30 cm** doit être laissé au-dessus.

Ne démontez jamais les pieds de l'appareil et ne bloquez pas les ouvertures d'admission et d'évacuation d'air. Le côté gauche doit rester dégagé.

1. Le blocage des orifices d'admission et/ou d'évacuation peut endommager le four.
2. Placez le four aussi loin que possible des radios et téléviseurs. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception radio ou TV.
3. Branchez votre four sur une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique.
4. Avertissement : la prise, les appareils électriques ou tout équipement sensible à la chaleur et à l'humidité doivent être éloignés des orifices de ventilation du four.

Instructions de nettoyage

Gardez toujours le four propre

1. Nettoyage de la vitre, du panneau intérieur de la porte et de la façade du four.

Pour de meilleures performances et afin de garantir un haut niveau de sécurité, la porte intérieure et la façade du four doivent être exemptes de résidus alimentaires ou de graisses. Essuyez ces parties avec un détergent doux, rincez et séchez. N'utilisez jamais de poudres ou tampons abrasifs.

2. Nettoyage du panneau de commande et des parties en plastique.

N'appliquez pas de détergent ni de spray alcalin sur le panneau de commande ou les parties en plastique, cela pourrait les endommager.

Utilisez un chiffon sec (et non imbibé) pour nettoyer ces parties.


3. Nettoyage de l'intérieur du four.

Après usage, nettoyez immédiatement les liquides renversés, les projections de graisse et les débris alimentaires. Si le four est utilisé en étant sale, son efficacité diminue et la saleté s'incruste, ce qui peut provoquer de mauvaises odeurs.

Nettoyez l'intérieur avec un chiffon imbibé d'eau tiède contenant un détergent doux, puis rincez le produit nettoyant avec un chiffon humide.

⚠ ATTENTION : n'essuyez pas les parties plastiques et peintes du four avec de l'eau de Javel, des solvants ou autres agents de nettoyage puissants, car cela pourrait les endommager ou altérer leur aspect.

Panneau de contrôle



Panneau de commande et fonctions

- (1) Boutons de puissance
- (2) Bouton d'entrée du temps
- (3) Bouton double quantité (x2)
- (4) Bouton Stop / Reset (Arrêt / Réinitialisation)
- (5) Bouton Start (Démarrage)
- (6) Clavier numérique

FONCTIONNEMENT

1. Mise sous tension

Lorsque la porte du four est fermée et que l'appareil est branché pour la première fois, “----” s'affiche. S'il n'y a aucune opération pendant 1 minute, le four passera en **mode veille (idle mode)**.

Si la porte est ouverte puis refermée, le four passera en **mode prêt (ready mode)** et affichera “0:00”.

2. Mode veille (Idle Mode)

1. Entrée : En mode prêt, pause ou fin, s'il n'y a aucune opération pendant 1 minute, le four passe en mode veille et l'écran s'éteint.

2. En ouvrant puis en refermant la porte, le four sort du mode veille et repasse en mode prêt.

3. Mode prêt (Ready Mode)

1. En ouvrant et refermant la porte alors que le four est en mode veille, il passe en mode prêt.

2. En mode prêt, l'écran affiche “0:00”.

4. Cuisson au micro-ondes

En mode prêt, appuyez sur **“DÉPART”** pour cuire les aliments à 100 % de puissance pendant 30 secondes.

Chaque pression supplémentaire sur la même touche ajoute 30 secondes, jusqu'à un maximum de 6 minutes.

Remarques :

1. Pendant la cuisson :

- Si vous appuyez sur **“STOP”**, la cuisson s'arrête.
- Vous pouvez ensuite appuyer sur **“DÉPART”** pour continuer la cuisson ou sur **“STOP”** pour revenir au mode prêt.

2. Si la porte du four est ouverte pendant la cuisson, la cuisson s'arrête automatiquement. Refermez la porte pour revenir au mode prêt.

3. À la fin de la cuisson, l'écran affiche **“End”**.

En mode fin, appuyez sur **“STOP”** pour revenir au mode veille.

Dépannage


Normal	
Le four à micro-ondes perturbe la réception TV	La réception radio et TV peut être perturbée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Cela est similaire aux interférences causées par de petits appareils électriques tels que mixeur, aspirateur ou ventilateur. C'est normal.
Éclairage du four faible	Lors d'une cuisson à faible puissance, la lumière du four peut s'atténuer. C'est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, air chaud sortant des ouïes de ventilation	Pendant la cuisson, de la vapeur peut s'échapper des aliments. La plupart sort par les orifices de ventilation, mais une partie peut se condenser sur des surfaces froides comme la porte du four. C'est normal.
Le four démarre accidentellement sans nourriture à l'intérieur	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil à vide (sans aliments). C'est très dangereux.

Problème	Cause possible	Solution
	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez puis rebranchez après 10 secondes.
Le four ne démarre pas.	(2) Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur (réparé par du personnel qualifié de notre société).
	(3) Problème avec la prise.	Testez la prise avec un autre appareil électrique.
Le four ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez bien la porte.


Conformément à la directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), les DEEE doivent être collectés et traités séparément.



Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, **ne le jetez pas avec les ordures ménagères**. Veuillez remettre ce produit dans un point de collecte dédié aux DEEE, lorsqu'il est disponible.





Vue éclatée – Pièces détachées:





N°	PART CODE	NAME	NOM	QTT
\	12270000005542	FRONT PLATE BRACKET	SUPPORT DE PLAQUE AVANT	1
A00	12270000B60058	CAVITY ASSEMBLY	ENSEMBLE CAVITÉ	1
B01	1227000005077	BASEPLATE	PLAQUE DE BASE	1
B02	1217000041446	FOOT	PIED	4
B03	1227000006167	HINGE ASSEMBLY	ENSEMBLE CHARNIÈRE	1
C00	17270000C01189	CONTROL PANEL ASSEMBLY	ENSEMBLE PANNEAU DE COMMANDE	1
C01	1217000002915	CONTROL PANEL	PANNEAU DE COMMANDE	1
C02	1227000004107	C/PANEL DECORATION	DÉCORATION PANNEAU DE COMMANDE	1
C17	1717000001122	MEMBRANE SWITCH	INTERRUPTEUR À MEMBRANE	1
C18	1717000029793	PCB ASSEMBLY	CARTE ÉLECTRONIQUE (PCB) ASSEMBLÉE	1
C50	12470000000072	SPONGE	ÉPONGE	1
D00	12270000B92069	DOOR ASSEMBLY	ENSEMBLE PORTE	1
D01	1227000003769	DOOR FRAME ASSEMBLY	ENSEMBLE CADRE DE PORTE	1
D02	1217000003878	DOOR LATCH	VERROU DE PORTE	1
D03	12970000000373	LATCH SPRING	RESSORT DE VERROU	1
D04	1227000006147	HINGE	CHARNIÈRE	1
D05	1217000009497	DOOR FILM	FILM DE PORTE	1
D06	12570000000465	DOOR SCREEN	ÉCRAN DE PORTE	1
D07	1217000005166	DOOR PANEL	PANNEAU DE PORTE	1
D08	1217000009526	DOOR GASKET	JOINT DE PORTE	1
D09	1227000000586	D/PANEL DECORATION	DÉCORATION PANNEAU DE PORTE	1
D14	12970000000502	HANDLE	POIGNÉE	1
D24	1217000003685	PLASTIC DECORATION	DÉCORATION EN PLASTIQUE	1
E01	1747000000811	MAGNETRON	MAGNÉTRON	1
E05	1747000001001	H.V.TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR HAUTE TENSION	1
E06	1747000000688	H.V.CAPACITOR	CONDENSATEUR HAUTE TENSION	1
E07	1747000008946	H.V.DIODE	DIODE HAUTE TENSION	1
E10+E11	1717000002913	FILTER BOARD ASSEMBLY	ENSEMBLE CARTE DE FILTRE	1
E13	1747000017698	INTEGRATED LAMP	LAMPE INTÉGRÉE	1
E16	1747000000188	EUROPEAN STANDARD POWER C	CÂBLE D'ALIMENTATION NORME EUROPÉENNE	1
E28	1747000009122	FUSE	FUSIBLE	1
E33	1747000001472	THERMOSTAT	THERMOSTAT	1
E40	1747000009124	THERMOSTAT	THERMOSTAT	1
L00	1747000001609	INTERLOCK ASSEMBLY	ENSEMBLE DE SÉCURITÉ (INTERLOCK)	1
L01	1217000003411	LATCH BOARD	PLAQUE DE VERROU	1
L02	1217000010256	INTERLOCK LEVER	LEVIER DE SÉCURITÉ (INTERLOCK)	1
L04	1747000002294	MICROSWITCH	MICRO-INTERRUPTEUR	2
L04	1747000002313	MICROSWITCH	MICRO-INTERRUPTEUR	1
L05	1747000001459	MAIN WIRE HARNESS	FAISCEAU DE CÂBLES PRINCIPAL	1
W00	1747000009825	FAN ASSEMBLY	ENSEMBLE VENTILATEUR	1
W01	1217000004297	FAN GUIDE	CONDUIT DE VENTILATION	1
W02	1217000000210	FAN BLADE	PALE DE VENTILATEUR	1
W03	11002017001825	SHADED-POLE MOTOR	MOTEUR À PÔLES OMBRÉS	1
W04	1227000000211	WIND GUIDE COVER	COUVERCLE DE CONDUIT D'AIR	1
W16	1227000008444	AIR DUCT	CONDUIT D'AIR	1
Z01	1227000006211	CAPACITOR HOLDER	SUPPORT DE CONDENSATEUR	1
Z22	1267000000424	SPONGE	ÉPONGE	1
Z24	1227000005597	OUTER CASE	COQUE EXTÉRIEURE	1
Z26	1267000000438	SHOCKPROOF PAD	COUSSINET ANTICHOC	2
Z29	1217000009419	OIL BAFFLE	DÉFLECTEUR D'HUILE	1
Z40	1217000003988	WATERPROOF BRACKET	SUPPORT ÉTANCHE	1

CE