

VITRINE REFRIGEREE TMR110 / TMR165



Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.



Table des matières :

1- Précautions de sécurité	3
2- Utilisation	6
3- Nettoyage	7
4- En cas de problème	7
5- Garantie	8
6- Caractéristiques techniques	9
7- Schéma électrique	10
8- Vue éclatée – Pièces détachées	11






Précautions de sécurité :


- Le but des précautions de sécurité de ce manuel est l'utilisation correcte du produit afin de minimiser les risques pouvant entraîner des dégâts ou des blessures. Les précautions de sécurité sont divisées en AVERTISSEMENTS et CONSEILS. Les cas où il y a des risques importants qui pourraient entraîner des blessures sérieuses ou la mort sont regroupés sous la rubrique "AVERTISSEMENTS". Les risques moins importants sont regroupés sous la rubrique "CONSEILS". Pour assurer la sécurité, respecter scrupuleusement les précautions indiquées dans ce manuel.
- AVERTISSEMENT:** L'utilisation incorrecte du matériel pourrait entraîner des blessures importantes ou la mort.
- CONSEILS :** L'utilisation incorrecte du matériel pourrait entraîner des conséquences graves selon les circonstances.
- Le texte contient des précautions importantes qui doivent être respectées. Après avoir lu le mode d'emploi, le conserver dans un endroit facilement accessible.
- Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le matériel.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié. Ne pas stocker de substances inflammables dans l'appareil.




Précautions pour l'installation :

ATTENTION :

L'installation de l'appareil doit être effectuée par un professionnel qualifié. N'essayez pas d'installer le matériel vous-même, cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement.

⚠ ATTENTION	
 <p>Ne pas altérer le matériel</p> <p>L'installation de l'appareil doit être effectuée par un professionnel qualifié. N'essayez pas d'installer le matériel vous-même, cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement ou plus graves.</p> 	 <p>Possibilité de chocs électriques</p> <p>N'éclaboussez jamais le matériel avec de l'eau. Ne lavez pas l'appareil directement avec de l'eau cela pourrait causer un court-circuit électrique.</p> 
 <p>Danger d'explosion</p> <p>Ne jamais stocker de produits inflammables ou volatiles dans l'appareil qui pourraient causer une explosion ou le feu.</p> 	 <p>Interdit</p> <p>N'endommagez pas, ne modifiez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation de l'appareil. Ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation cela pourrait entraîner un court-circuit et le feu.</p> 
 <p>Interdit</p> <p>Branchez l'appareil directement sur une prise murale. N'utilisez pas de rallonges qui pourraient causer une surchauffe et le feu.</p> 	 <p>Inflammable</p> <p>N'utilisez jamais de substances inflammables à côté de l'appareil. Les étincelles des prises électriques pourraient causer une explosion et le feu.</p> 

⚠ ATTENTION !	
<p>! L'appareil est prévu pour le stockage de produits alimentaires destinés à la vente, ne l'utilisez pas pour d'autres produits que ceux pour lesquels il est prévu car les produits pourraient être détériorés</p> 	<p>⚠ Attention, ne jamais mettre les mains ou tout autre objet quand le ventilateur tourne, les pâles du ventilateur sont extrêmement coupantes.</p> <p>Dispositif rotatif</p> 
<p>⊘ Pour un usage intérieur uniquement. L'utilisation du matériel dans un emplacement exposé à la pluie peut entraîner un choc électrique.</p> <p>Interdit</p> 	<p>⊘ Ne pas poser d'objet lourd ou contenant de l'eau sur le couvercle de l'appareil. Ces objets pourraient tomber et endommager les circuits électriques.</p> <p>Interdit</p> 
<p>! Installer l'appareil sur un emplacement qui puisse supporter son poids car il peut y avoir un risque de basculement.</p> 	<p>⚠ Si vous suspectez une fuite de gaz, ne touchez pas l'appareil, ouvrez la porte pour la ventilation et contactez d'urgence un professionnel.</p> <p>Risque d'explosion</p> 
<p>! Ne pas stocker l'appareil dans un endroit exposé à la pluie. Utiliser du matériel qui a été exposé à la pluie peut entraîner un choc électrique.</p> 	<p>! Les performances du matériel peuvent être dégradées si celui-ci est placé à côté de sources de chaleur (un four par exemple) et exposé à la lumière directe du soleil.</p> 
<p>! Le démantèlement du matériel doit être effectué par un organisme qualifié</p> 	<p>! Si vous devez arrêter temporairement le l'appareil, veillez à le stocker dans un endroit non accessibles aux enfants et faites en sorte que le couvercle ne soit pas complètement fermé au cas ou un enfant tombe dans la cuve et ne se retrouve pas piégé.</p>

⚠ ATTENTION	
<p>VENTILATION Veiller à garder au moins 10 cm entre l'appareil et le mur. Le non respect de cette recommandation peut affecter les performances.</p> <p style="text-align: center;">au moins 10 cm</p> 	<p> Veiller à ce que l'installation électrique soit protégée par un disjoncteur conforme à la norme en vigueur le non respect de cette préconisation expose au risque d'électrocution.</p> <p>Risque de chocs électriques</p> 
<p> Ne pas marcher ou grimper sur le dessus au risque de causer des dommages au matériel et subir des blessures</p> <p>Interdit</p> 	<p> Débrancher le cordon d'alimentation pour tout déplacement du meuble. Bien veiller à l'intégrité du câble avant de rebrancher, au risque de court-circuit ou incendie.</p> 
<p> Bien saisir la poignée lors des ouvertures et et fermetures (risque de pincement des doigts)</p> <p>Risque de pincement</p> 	<p> Ne pas exercer de pression importante sur les vitres. Risque de casse et de blessure.</p> <p>Ne pas toucher</p> 
<p> Pour débrancher l'appareil, veiller à tenir fermement la prise et ne pas tirer sur le fil au risque de l'endommager et causer un court circuit.</p> 	<p> Assurez-vous que l'appareil ne bascule pas ou ne tombe pas lorsqu'il est déplacé. Une chute d'un appareil pourrait causer des blessures graves</p> 
<p> Ne pas "jeter" la marchandise sur les étagères Ne pas dépasser la charge de 30kg par étagère. Une surcharge peut causer des dégâts et blessures.</p> <p>Interdit</p> 	<p> S'assurer que les étagères sont bien fixées Un mauvais montage peut entraîner des dégâts et / ou blessures.</p> 



Utilisation :

Avant utilisation

- Retirer les emballages, scotch, films et laisser ouvert pour ventiler la cuve.
- Bien que le meuble ait été nettoyé, procéder au nettoyage de la cuve. Brancher la prise.
- Avant de brancher l'appareil après manipulation, laisser l'appareil se reposer en position verticale pendant 1 ou 2h.
- Laisser en route au minimum 1 heure pour permettre la descente en température avant chargement. VERIFIER LA TEMPERATURE.

Attendre 5 minutes entre chaque démarrage

- Après une coupure de courant laisser le meuble à l'arrêt au minimum 5 mn pour permettre à l'unité groupe de redémarrer

Réglage de la température

- La classe climatique est 32°C et 65% RH. La température est ajustable en réglant le thermostat dans la plage d'application mentionnée sur la fiche signalétique.
- En cas de dépassement des conditions ambiantes, la marchandise à l'intérieur, peut être affectée et la température non conforme.

Dégivrage

- Le dégivrage est automatique. Il est toutefois nécessaire de procéder à un dégivrage manuel et un nettoyage complet du meuble, régulièrement. L'eau de dégivrage est rééaporée automatiquement.

Pour une bonne utilisation

Pour faire des économies d'énergie, veiller à respecter les instructions ci-dessous :

- Afin d'éviter les entrées d'air chaud, veiller à maintenir les portes fermées.
 - Ne placer que des denrées à température correcte(le meuble est un conservateur et non un surgélateur)
- Installer l'appareil dans un endroit aéré.

Hauteur des étagères

Les étagères sont réglables selon plusieurs niveaux :

- Procéder au réglage selon la nature des produits chargés.

Chargement des denrées

Ce meuble utilise la circulation naturelle de l'air. Si celle-ci est entravée, les produits ne seront pas à la température souhaitée. Respecter les points ci-dessous :

- Ne pas laisser la marchandise obstruer la circulation d'air.
- Placer les produits de façon à ne dépasser les étagères. L'espace entre les produits et la vitre est nécessaire pour la circulation de l'air.
- Le non respect de la hauteur de chargement provoque de la condensation sur les vitres
- Placer les produits uniformément dans le meuble
- Ne pas placer directement la marchandise dans la cuve mais sur les étagères.



Nettoyage :

ATTENTION

Pour éviter tout accident électrique ou blessure par la rotation des pales du ventilateur, débrancher la prise avant nettoyage.

Extérieur et compartiment interne :

- Frotter avec un chiffon doux et sec. En cas de salissures importantes rajouter un détergent neutre et frotter avec de l'eau.
- Assurer un nettoyage régulier pour maintenir le meuble propre. Ne jamais utiliser de poudre abrasive, solvants et autres détergents.

ATTENTION

Ne pas éclabousser ni projeter de l'eau directement sur le meuble. Ne pas laver à grande eau. Risque d'électrification et ou de court circuit.

Vérifications :

Pour assurer la sécurité, veuillez vérifier les points suivants après nettoyage :

- La prise est-elle correctement raccordée au mur ? Vérifier que sa température n'est pas anormale.
- Vérifier que le câble ou la prise ne soient pas abîmés. Au moindre doute , contacter le revendeur ou le service client.

EN CAS DE PROBLEME

SYMPTOMES	Cause possible	Solution
l'appareil ne fonctionne pas	Mauvais contact électrique	Vérifier les connexions
	Puissance trop faible	Vérifier la ligne
	Thermostat réglé trop haut	Changer le réglage
N'atteint pas la température demandée	L'appareil est exposé au rayonnement solaire	Le placer à l'ombre
	Le thermostat est mal réglé	Ajuster le réglage
	Echangeur obstrué	Nettoyer le condenseur
	Grilles obstruées	Nettoyer la grille
	Portes mal fermées	Vérifier le niveau et le joint de porte
	Produits mal agencés , hauteur de chargement non respectée	Ranger les denrées
	Affichage E0-E1-E2	problème de sonde. Contater votre service maintenance
Bruit anormal	Le meuble n'est pas de niveau	Régler les pieds
	Friction du ventilateur condenseur	Vérifier la présence de corps étranger au niveau du groupe
De l'eau coule au sol	Tuyau d'évacuation débranché	Repositionner le tuyau
	Givrage important	Vérifier le réglage et les conditions d'utilisation



Garantie :

La garantie est d'une année à date de facturation.

Sont exclus:

- Les dommages dus au transport
- Les modifications non autorisées expressément
- Les éclairages et parties en plastique
- Les défauts électriques imputables au réseau
- La maintenance préventive

Pour toute question, se reporter à nos conditions générales de vente.

Voir les coordonnées derrière le manuel.

Avertissement : Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation de l'appareil.

Avertissement : Ne pas utiliser d'outils ou d'autres moyens pour accélérer le dégivrage du meuble.

Avertissement : Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

Avertissement : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage alimentaire à moins qu'ils ne soient recommandés par le fabricant.

Avertissement : Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

Avertissement : Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Avertissement : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou des personnes qualifiées pour éviter tout danger.

Les avertissements ci-dessous ne concernent que le matériel utilisant du **gaz réfrigérant R290** :

Avertissement : Le matériel doit être transporté et/ou stocké dans un environnement avec une température inférieure à 50°C afin d'éviter tout dommage que ce soit au niveau de l'unité de condensation ainsi qu'aux divers composants.

Avertissement : Le matériel doit être installé dans un endroit bien ventilé et à l'abri des radiations thermiques (Ne pas placer le matériel devant un appareil de chauffage, un équipement chauffant ou une baie vitrée).

Avertissement : L'alimentation électrique doit être débranchée pour effectuer la maintenance et celle-ci doit être faite par un professionnel qualifié.

Avertissement : La vidange du gaz réfrigérant R290 doit impérativement être effectuée en extérieur.

Avertissement : Le remplacement des éclairages doit être effectué par du personnel qualifié.




Caractéristiques techniques :


Modèle	TMR110	TMR165
Catégorie climatique	4H	4H
Classe de protection contre les chocs électriques	I	I
Gaz d'isolation	Cyclipentane	Cyclipentane
Capacité totale	770 L	1181 L
Tension	220 - 240 V	220 - 240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Ampérage	2,3 A	3,0 A
Puissance	405 W	580 W
Puissance lumière	24 W	36 W
Gaz	R290 (75g)	R290 (110g)
Consommation d'énergie	3,50 kWh/24 h	3,50 kWh/24 h
Poids	107 kg	156 kg

Schéma électrique :

TMR110 :



TMR165 :






Vue éclatée – Pièces détachées

TMR110 :

No.	Part Code	Ref	Parts name	Nom	QTT	Unit
1	2010600-01972	1TMR110	Canopy (black)	Canopée (noire)	1	pc
2	2010500-15034	2TMR110	Glass door left (black)	Porte vitrée gauche (noire)	1	pc
3	2010500-15033	3TMR110	Glass door right (black)	Porte vitrée droite (noire)	1	pc
4	2010700-01773	4TMR110	Front grill (black)	Grille avant (noire)	1	pc
5	2030303-00200	5TMR110	Digital controller	Thermostat digital	1	set
6	2030311-00004	6TMR110	Light switch	Interrupteur M/A	1	pc
7	2030401-00308	7TMR110	Evaporator	Évaporateur	1	pc
8	2030302-00022	8TMR110	Evaporator fan motor	Moteur du ventilateur d'évaporateur	1	pc
9	2030114-00339	9TMR110	Evaporator fan motor blade	Hélice du moteur de ventilateur d'évaporateur	1	pc
10	2020200-00157	10TMR110	Shelf (black)	Etagère	10	pc
11	2030116-00739	11TMR110	K clip	Support étagère	45	pc
12	2030208-00530	12TMR110	Door gasket	Joint de porte	2	pc
13	2030113-00201	13TMR110	Castor without brake	Roulette sans frein	2	pc
14	2030113-00202	14TMR110	Castor with brake	Roulette avec frein	2	pc
15	2030307-00341	15TMR110	LED light left	Lumière LED gauche	1	pc
16	2030307-00342	16TMR110	LED light right	Lumière LED droit	1	pc
17	2030306-00063	17TMR110	LED driver	LED driver	1	pc
18	2030402-00149	18TMR110	Condensor	Condenseur	1	pc
19	2030302-00022	19TMR110	Condensor fan motor	Moteur du ventilateur de condenseur	1	pc
20	2030114-00339	20TMR110	Condensor fan motor blade	Hélice du moteur de ventilateur de condenseur	1	pc
21	2030404-00013	21TMR110	Dryer filter	Filtre déshydrateur	1	pc
22	2030301-00339	22TMR110	Compressor	Compresseur	1	set
23	2030308-00161	23TMR110	Power cable	Cordon d'alimentation	1	pc










Vue éclatée – Pièces détachées

TMR165 :

No.	Part Code	Ref	Parts name	Nom	QTT	Unit
1	2010600-01973	1TMR165	Canopy (black)	Canopée (noire)	1	pc
2	2010500-15034	2TMR110	Glass door left (black)	Porte vitrée gauche (noire)	1	pc
3	2010500-15033	3TMR110	Glass door right (black)	Porte vitrée droite (noire)	2	pc
4	2010700-01774	4TMR165	Front grill (black)	Grille avant (noire)	1	pc
5	2030303-00200	5TMR110	Digital controller	Thermostat digital	1	set
6	2030311-00004	6TMR110	Light switch	Interrupteur M/A	1	pc
7	2030401-00308	7TMR110	Evaporator	Evaporateur	1	pc
8	2030302-00022	8TMR110	Evaporator fan motor	Moteur du ventilateur d'évaporateur	2	pc
9	2030114-00339	9TMR110	Evaporator fan motor blade	Hélice du moteur de ventilateur d'évaporateur	2	pc
10	2020200-00157	10TMR110	Shelf (black)	Etagère (noire)	10	pc
	2020200-00218	10TMR165	Shelf B (black)	Etagère B (noire)	5	pc
11	2030116-00739	11TMR110	K clip	Support d'étagère	65	pc
12	2030208-00530	12TMR110	Door gasket	Joint de porte	3	pc
13	2030113-00201	13TMR110	Castor without brake	Roulette sans frein	4	pc
14	2030113-00202	14TMR110	Castor with brake	Roulette avec frein	2	pc
15	2030307-00341	15TMR110	LED light left	Lumière LED gauche	1	pc
16	2030307-00342	16TMR110	LED light right	Lumière LED droit	2	pc
17	2030306-00063	17TMR110	LED driver	LED driver	1	pc
18	2030402-00149	18TMR110	Condensor	Condenseur	1	pc
19	2030302-00022	8TMR110	Condensor fan motor	Moteur du ventilateur de condenseur	1	pc
20	2030114-00339	9TMR110	Condensor fan motor blade	Hélice du moteur de ventilateur de condenseur	1	pc
21	2030404-00013	21TMR110	Dryer filter	Filtre déshydrateur	1	pc
22	2030301-00339	22TMR110	Compressor	Compresseur	1	set
23	2030308-00161	23TMR110	Power cable	Cordon d'alimentation	1	pc



A-A
1 : 18





CE